

Philips
Εσωτερική μονάδα

DVD

20x Συσκευή επανεγγραφής

SPD6005BD



Εγγράψτε και δημιουργήστε ετικέτες για τα DVD με μία συσκευή

Γιατί να γράφετε με το χέρι; Δημιουργήστε την δική σας επαγγελματική ετικέτα που αντανακλά τις αναμνήσεις σας.

Γίνετε μάρτυρες της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας

- Μονάδα με λειτουργία lightScribe
- Μονάδα εγγραφής διπλής επίστρωσης για μέσα +R και -R, DL
- Υποστήριξη φορμά DVD-RAM

Ανώτερη απόδοση

- Χωρητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB σε δίσκο διπλής επίστρωσης 1 όψης
- Καταπληκτική ταχύτητα εγγραφής 20x

Απόλυτη αξιοπιστία και δύναμη

- Δυναμική βαθμονόμηση για ποιότητα εγγραφής με υψηλή ταχύτητα
- Ασφαλής και αξιόπιστη επανεγγραφή με λειτουργία Seamless Link

Ευκολία

- Εγγραφή CD και DVD & εκτύπωση ετικετών σε μία συσκευή
- Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση
- Απλώς αναποδογυρίστε το δίσκο και δημιουργήστε ετικέτα με 3 βήματα
- Διπλό φορμά

PHILIPS
sense and simplicity

Εσωτερική μονάδα
DVD 20x Συσκευή επανεγγραφής

Προδιαγραφές

Ταχύτητα εγγραφής

- **CD-R:** 48X (7200KB/sec)
- **DVD+R:** 20X (27000KB/sec)
- **DVD+R DL:** 16X (21600KB/sec)
- **DVD-R:** 20X (27000KB/sec)
- **DVD-R DL:** 12X (16200KB/sec)
- **DVD-RAM:** 12X (16200KB/sec)

Ταχύτητα επανεγγραφής

- **CD-RW:** 24X (3600KB/sec) με CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec) με CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100KB/sec) με CLV

Ταχύτητα ανάγνωσης

- **Χρόνος πρόσβασης:** 160 χιλιοστά του δευτερολέπτου
- **Μέγεθος μνήμης προσωρινής αποθήκευσης:** 2MB
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) με CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21600KB/sec) με CAV
- **DVD-RAM:** 5X (6750KB/sec) με PCAV

Συνδεσιμότητα

- **Διασύνδεση:** Διασύνδεση IDE (ATAPI)
- **Άλλες συνδέσεις:** Είσοδος DC 12 V, Υποδοχή διασύνδεσης IDE, Βραχυκυκλωτ. επιλ. κύριας/εξαρ. μον., Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Σύνδεση συνεχούς ρεύματος, Ψηφιακή έξοδος ήχου

Ευκολία

- **Ευκολία εγκατάστασης:** Plug & Play

Αξεσουάρ

- **Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:** 4 βίδες

ανάρτησης, CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης, Δίσκοι LightScribe, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσεως

Απαιτήσεις συστήματος

- **Χώρος στο σκληρό δίσκο:** 650MB
- **Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Επεξεργαστής:** Pentium 4 1,3GHz ή ισχυρότερη CPU
- **Μνήμη RAM:** 128MB

Τεχνικές προδιαγραφές

- **Υγρασία:** 15 - 80 % RH (χωρίς συμπύκνωση)
- **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:** 5 - 50 ° C
- **Πρότυπα ασφαλείας:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Πρότυπα EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης:** -40 - 65 ° C

Εξωτερική συσκευασία

- **Μικτό βάρος:** 9,72 κ.
- **Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):** 48 x 47 x 22 εκ.
- **Καθαρό βάρος:** 8,82 κ.
- **Καθαρό απόβαρο:** 0,9 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- **Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):** 22,8 x 20,5 x 9,1 εκ.
- **Μικτό βάρος:** 1,097 κ.
- **Καθαρό βάρος:** 0,882 κ.
- **Καθαρό απόβαρο:** 0,215 κ.

SPD6005BD/10

Κύρια σημεία προϊόντος

LightScribe

Με την τεχνολογία LightScribe Direct Disc Labeling οι μαρκαδόροι και τα δύσκολα αυτοκόλλητα είναι πια παρελθόν! Απλώς αναποδογυρίστε το εγγράψιμο/επανεγγράψιμο CD ή DVD με την ειδική επίστρωση, τοποθετήστε το ξανά στη μονάδα και δημιουργήστε φανταστικές ετικέτες επαγγελματικής ποιότητας και εμφάνισης. Με το παρεχόμενο λογισμικό μπορείτε να συνδυάσετε κείμενο με σχέδια της προτίμησής σας και να κάνετε μεταγενέστερες προσθήκες στην ετικέτα. Έτσι, μπορείτε να βρίσκετε τις ταινίες, τη μουσική, τις φωτογραφίες και τα αρχεία δεδομένων που έχετε αρχειοθετήσει πιο εύκολα από ποτέ.

Δυναμική βαθμονόμηση

Η δυναμική βαθμονόμηση βελτιστοποιεί την ποιότητα εγγραφής DVD των μονάδων δίσκων DVD+RW υψηλής ταχύτητας.

Μονάδα εγγραφής διπλού φορμά σε +/- DL

Νέα μονάδα που δίνει τη δυνατότητα εγγραφής τόσο σε +R όσο και σε -R μέσα διπλής επίστρωσης, χωρητικότητας 8,5 GB

Συσκευή εγγραφής & εκτυπωτής σε ένα

Η τεχνολογία LightScribe προσθέτει δυνατότητες εκτύπωσης ετικετών στις συσκευές εγγραφής CD και DVD που διαθέτετε.

Plug & Play

Η λειτουργία Plug & Play σας δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε περιπλοκές διαδικασίες εγκατάστασης.

Seamless Link

Η λειτουργία Seamless Link παρεμποδίζει την απώλεια δίσκων που προκαλείται από σφάλματα εγγραφής

Χωρητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB

Αποθήκευση δεδομένων έως 8,5 GB ή 4 ώρες βίντεο ποιότητας DVD σε δίσκο διπλής επίστρωσης 1 όψης

DVD-RAM

Χάρη στην υποστήριξη του φορμά DVD-RAM, αυτό το προϊόν αποτελεί μια πραγματική μονάδα MultiRecording που υποστηρίζει όλα τα φορμά CD και DVD.

Ταχύτητα εγγραφής 20x

Χάρη στην τελευταία τεχνολογία, αυτή η μονάδα άγγιξε μέγιστη ταχύτητα εγγραφής 20x. Η πιο γρήγορη μονάδα στον κόσμο, με ταχύτητα αλλά και σταθερότητα.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-22

Έκδοση: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36223
EAN: 87 12581 38848 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com