

Philips
Mini Hi-Fi System com
MP3/WMA



FWM572



Ouçá música digital via USB direct

Satisfaça todas as suas necessidades musicais com este Mini Hi-Fi System com MP3/WMA. Ouça músicas digitais em um sistema de alta potência via conexão USB direct e curta 60 horas da sua música favorita de CD de MP3/WMA. A utilização fácil e intuitiva faz desse aparelho uma diversão!

Som de alta potência para ouvir e sentir

- Sistema de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX
- 2 x 110 W RMS

Quanto mais você ouve, mais gosta

- 60 horas de reprodução de CD de WMA ou 30 horas de CD de MP3
- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
- Disqueteira de CD para 3 discos para reprodução de músicas WMA/MP3
- Unidade de toca-fitas Dual Logic com repetição automática

Ajustes personalizados do som

- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Controle de ambientação sonora oferece configurações de som simuladas

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Potência de saída:** 2 x 110 W RMS
- **Recursos de áudio:** MAX Sound, Incredible Surround, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Controle de Som Digital, 4 modos, Controle de ambiente virtual

Alto-falantes

- **Alto-falante principal:** Woofer de 6,5", Tweeter de 2", Piezo, 3 vias, Caixas acústicas Bass Reflex
- **Número de alto-falantes:** 2

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD de MP3, CD de WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reprodução de discos:** Programação de 99 faixas, Repetir um/disco/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- **Suporte a Tag ID3**
- **Tipo de carregador:** Bandeja giratória para 3 CDs
- **Número de discos:** 3
- **Modos USB Direct:** Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Parar, Repetir, Reprodução aleatória, Programar reprodução
- **Número de decks:** 2
- **Tecnologia do toca-fitas:** Lógica completa

Gravação de áudio

- **Aprimoramento de gravação de fitas:** Nível de Gravação Automático, Gravação de CD com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- **Pré-sintonia de estações:** 40

- **Faixas do sintonizador:** FM, MW
- **Recursos de sintonia:** Gravação automática, Fácil Instalação (Plug & Play)

Conectividade

- **USB:** Host USB
- **Aux in:** Entrada Line In
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Outras conexões:** Antena FM, Antena MW

Praticidade

- **Tipo de display:** FTD
- **Relógio:** Na tela principal
- **Alarmes:** Alarme do CD, Rádio despertador, Timer de desligamento automático
- **Indicações:** Modo DIM

Acessórios

- **Acessórios incluídos:** Cabo de alimentação AC, Antena FM/MW, Guia de Referência Rápida, Livreto de garantia
- **Controle remoto:** 32 teclas com 2 pilhas AA
- **Manual do usuário:** Português Brasileiro

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 265 x 310 x 367 mm
- **Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 611 x 411 x 440 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 15,6 kg

Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 110 a 240 V, 50/60 Hz

Principais especificações do produto

Sistema alto-falantes 3 vias, porta MAX

2 x 110 W RMS

60 horas de reprodução de CD de WMA/MP3

USB Direct para músicas MP3/WMA

Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.

Disqueteira de CD para 3 discos de WMA/MP3

Unidade de toca-fitas Dual Logic

MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e volume e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no espectro de som e de volume e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Controle de ambiente virtual

O VAC (Controle de ambiente virtual) cria um ambiente de som virtual que simula digitalmente a característica acústica de salas ou ambientes especiais, como casas de show, salas de cinema, discotecas, etc. Como recria de forma realista o clima sonoro desses diferentes locais, o VAC aprimora seu prazer com sua música favorita.



Data de emissão
2007-12-07

Versão: 2.0

12 NC: 9073 100 13058
EAN: 87 10895 93029 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Música com gerenciamento de direitos digitais não suportada.
* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.