

Philips
DVD 家庭影院系統

HTS3548W



HDMI



顛覆你的感官體驗！

透過無線後置喇叭

這款時尚的全數碼家庭娛樂系統，可提供戲院般的影音體驗。配備擁有動感音質的無線後置喇叭可減少房間內的電線數目，安裝起來更為簡易。

連接並享受多種影音來源

- USB Direct 功能，可播放來自 USB Flash 磁碟機的相片與音樂
- MP3 Line-in 功能，可播放便攜式媒體播放機中的音樂

可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL
- 播放 DivX、MP3、WMA 及 JPEG 數碼相片

帶來栩栩如生的影音效果

- 配備高清晰度影像加強技術的 HDMI 1080i
- 使用卡拉 OK 計分功能，在家就能進行有趣、刺激的歌唱比賽
- DTS、杜比數碼及 Pro Logic II 環迴音效
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像

設定容易，使用方便

- 無線後置喇叭，告別雜亂纜線
- 座地式喇叭給你配置的自由

PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器: 12-bit, 108 MHz
- 圖像增功能: 高解像度 (720p, 1080i), 逐行掃描

音效

- 輸出功率 (RMS): 4x125 瓦, 2x250 瓦
- 總輸出功率: 1000 瓦
- 數碼 / 類比轉換器: 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應: 180-14000 赫
- 訊噪比: >65 dB
- 音效系統: DTS, 杜比數碼解碼器, 杜比邏輯定向 II, 立體聲
- 音效增強: Class D 數碼放大器, 夜間模式
- 調平器設定: 動作, 卡通, 古典, 音樂會, 劇情, 遊戲, 爵士樂, 長沙發, MTV, 新聞, 派對, R&B, 搖滾樂, 體育

影像播放

- 壓縮格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 播放媒體: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放聲音

- 壓縮格式: MP3, WMA
- 播放媒體: DVD+R/+RW, 音樂 CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- MP3 位元速率: 32-256 kbps 與 VBR

靜態畫面播放

- 圖像壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- 圖像增功能: 旋轉, 縮放, 翻轉相片, 播放音樂時進行幻燈片展示

調諧器 / 接收 / 傳送

- 預設音樂頻道數目: 40
- 調諧器波段: FM, 上午

連線

- 前方/側面連接: USB, 3.5 毫米咪高風輸入插座, MP3 輸入
- 後方連接: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, S-Video 輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸入, 輔助輸入, TV in (音訊, cinch), 兼容無線連接

的連接器, FM 天線, AM/MW 天線, 容易安裝的喇叭連接器

電源

- 電源供應器: 120/230VAC, 50/60Hz
- 備用模式耗電量: < 1 瓦

喇叭

- 衛星喇叭: 4 層立柱, 無線後置喇叭
- 衛星喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗: 6 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍: 150-20000 赫
- 中置喇叭: 磁場屏蔽, 3 向
- 中置喇叭驅動器: 1 x 2 吋高音喇叭, 2 x 2.5 吋低音喇叭
- 中心頻率範圍: 150-20000 赫
- 中置喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 8 吋高效低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 40-150 赫
- 重低音喇叭阻抗: 8 歐姆
- 重低音喇叭類型: 被動式

配件

- 附配件: 無線傳送器, 無線接收器, 遙控器, 2 枚 AAA 電池, CVBS 視訊線, MP3 輸入線, AM 天線, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 全球保用證

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 435 x 55 x 310 毫米
- 調整重量: 4.04 千克
- 傳輸器尺寸 (闊 x 高 x 深): 48.5 x 88.3 x 49 毫米
- 接收器尺寸 (闊 x 高 x 深): 126 x 131.5 x 126 毫米
- 環迴喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 95 x 1184 x 73.5 毫米
- 環迴喇叭重量: 3.6 千克
- 中央喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 435 x 93.5 x 67 毫米
- 中置喇叭重量: 1.45 千克
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 159.5 x 355.5 x 370 毫米
- 重低音喇叭重量: 4.78 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 924 x 584 x 420 毫米
- 重量 (含包裝): 30.3 千克

產品特點

無線後置喇叭

無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭, 可帶來全方位環迴音效, 讓你告別雜亂纜線。

HDMI 1080i

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 即高清多媒體介面, 是一種直接的數碼連接, 可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號, 因此可以產生完美的圖像與音質, 完全沒有雜訊。HDMI 可完全向下兼容到 DVI (數碼影像介面)。

USB 直接

只需連接裝置到飛利浦 DVD 系統的 USB 連接埠, 你的數碼音樂及相片便會直接由裝置播放。如此一來, 你即可與親友共享真摯時刻。

MP3 Line-in

MP3 Line-in 採用隨插即用技術: 只需將你的便攜式 MP3 機插到家庭影院系統上的內置耳筒插孔中, 即可直接播放 MP3 內容。現在, 你可以在享受飛利浦家庭影院系統非凡音質的同時, 播放便攜式 MP3 機中的最愛音樂。

經 DivX Ultra 認證

DivX Ultra 結合 DivX 播放, 有強勁功能如整合字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表成一個方便的檔案格式。

卡拉 OK 計分功能

卡拉 OK 計分這項先進的功能可自動評定你的唱歌水準, 並以一幅幽默的圖片顯示得分。

全部都能播放

播放幾乎任何光碟, 無論 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD-RW 或 DVD+R DL。體驗無與倫比的靈活性和在一個裝置上播放所有光碟的便利性。

全部都能播放

幾乎能播放任何媒體格式的音樂, 無論是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG。體驗強大播放功能無與倫比的便利性及在舒適的客廳中透過電視或家庭影院系統分享媒體文檔的奢華。

座地式喇叭

DTS、杜比數碼及 ProLogic II

內置的 DTS 與杜比數碼解碼器, 可處理全部六個聲道的音訊資訊, 帶給你環迴音效體驗和驚人的自然感受, 效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源, 提供五聲道環迴音效處理。

12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器, 可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度, 呈現更有動感、更自然的影像。使用大螢幕和投影機時, 常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。



出版日期 2009-01-22

版本: 2.0.11

12 NC: 8670 000 25186
EAN: 87 12581 30394 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com