

Philips
หูฟังไร้สาย



SBCHC8540



ไร้สาย

การหาคคลื่นโดยอัตโนมัติ

ลองจินตนาการถึงหูฟังที่สวมใส่สบายจนคุณแทบไม่รู้สึกรู้สึกรู้สึก และไม่มีสายมากีดกั้นความสุนทรีย์ทางเสียงเพลงของคุณ

ลืม ไปเลยว่าสวมอยู่!

- ปรับได้ 3 ทิศทาง เพื่อการสวมใส่ที่กระชับและพลังเสียงเบสที่ดียิ่งขึ้น
- ฟองนํารองหูฟังแบบขึ้นรูปไว้แล้ว เพื่อการสวมใส่ได้อย่างพอดี

ประสบการณ์แห่งเสียงดนตรีไร้สายที่สมบูรณ์แบบ

- ครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
- ตัวขับเสียงขนาด 40 มม. ที่ให้เสียงดีเยี่ยม ไม่มีผิดเพี้ยน

นำติดตัวไปได้เสมอ

- การส่งสัญญาณไร้สายแบบ FM ช่วยให้อิสระในการเคลื่อนไหว
- การหาคคลื่นโดยอัตโนมัติช่วยให้ค้นหาสัญญาณความถี่ที่ได้รับได้ง่ายขึ้น
- แทนวางแบบชาร์จได้จะจัดเก็บและชาร์จเครื่องรับอีกครั้ง

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ระบบเสียง: ปิด
- การตอบสนองต่อความถี่: 10 - 22 000 เฮิร์ตซ์
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- ความไว: 100 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
- อัตราส่วนสัญญาณ/การรบกวน: 70 dB

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การแบ่งช่อง: >30 dB
- ความถี่เทรนาร์รอง: 19
- ช่วงที่ใช้งานได้: 100 ม.
- ช่วงความถี่ของคลื่นพาหะ: 863.0 - 865.0 MHz
- โมดูลেশัน: FM
- การเลือกช่อง: อัตโนมัติ
- จำนวนช่อง: 3

สะดวกสบาย

- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
- สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน

- Double PLL
- เวลาในการทำงาน: +/- 15 ชั่วโมง

พลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟของหูฟัง: 2 x 1.5 V NiMH/R03/AAA
- แหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่ง: อะแดปเตอร์ AC/DC 12V/200mA

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 23.2 x 33.6 x 12.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.367 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.043 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 324 กก.

คานนอกกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 4.8 กก.
- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 40.2 x 25.1 x 34.2 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 4.1 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: .7 กก.

ไฮไลต์

ฝาครอบที่ปรับได้ 3 ทิศทาง

เฟลิดเฟลิดกับการสวมใส่ที่กระชับและสัมผัสพลังเสียงเบสที่ดียิ่งกว่าเดิมด้วยฝาครอบที่ปรับได้ 3 ทิศทางซึ่งเหมาะเจาะพอดีกับหูของคุณ

ฟองน้ำรองหูฟังที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

ฟองน้ำรองหูฟัง 3 ทิศทางที่ถูกหลักสรีรศาสตร์มีการกระจายน้ำหนักสองด้านเท่าๆ กัน เพื่อการสวมใส่ที่พอดีขึ้นและกระชับขึ้น

มีขนาดใหญ่

ฝาครอบหูขนาดใหญ่ที่ถอดออกจะครอบคลุมปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นและยังมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสำหรับใส่ตัวขั้วที่ใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

ตัวขั้วเสียงขนาด 40 มม.

ตัวขั้วเสียงขนาด 40 มม. ทำจากวัสดุผสม Mylar จึงมีความไวสูงและทรงพลัง ให้เสียงดีเยี่ยมไม่ผิดเพี้ยน

การส่งสัญญาณไร้สายแบบ FM

ด้วยการส่งสัญญาณไร้สายแบบ FM ความถี่สูง ซึ่งส่งผ่านแมग्เนติกฟิลด์ คุณจึงยังเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้แม้อยู่ในอีกห้องหนึ่ง

การหาคู่โดยอัตโนมัติ

เมื่อกดปุ่มหาคู่ขนาดเหมาะมือบนหูฟัง วงจรที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์จะเริ่มค้นหาคลื่นความถี่ในการรับส่งที่เหมาะสมเพื่อการรับฟังที่ดีที่สุด และคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมที่สุด

แทนวางแบบชาร์จได้

แทนวางเป็นวิธีการจัดเก็บเครื่องรับของคุณเมื่อไม่ได้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายที่สุด พร้อมกันนั้น แทนวางยังจะช่วยชาร์จเครื่องรับของคุณให้พร้อมใช้งานในยามที่ต้องการได้อีกครั้ง



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 3.0.4

12 NC: 9082 100 04894
EAN: 87 10895 89971 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com