



필립스  
웹캠

Fun



SPC630NC

## Webcam Fun

### 자신을 표현하기

재미있는 프레임, 효과 및 로고를 더한 놀라운 배경 바꾸기와 같은 기능으로 화상 채팅의 즐거움을 한 단계 높여 보세요. 고급 이미지 기술로 멀리 있는 친구를 항상 가깝고 친밀하게 느낄 수 있습니다.

#### 최고의 비디오 채팅 환경

- 1.3 메가픽셀 해상도 (보정 시) 로 뛰어난 화질 제공
- 초당 30 프레임의 비디오로 자연스러운 이미지 구현
- 완벽한 클로즈업을 위한 3 배 디지털 줌
- 얼굴을 따라 움직이는 자동 페이스 트래킹

#### 깨끗하고 자연스러운 음성

- 내장형 방향성 마이크의 고품질 사운드
- 잡음 차단으로 선명한 음질 제공

#### 재미있는 비디오 기능

- 배경 바꾸기
- 재미있는 프레임 및 효과
- 개성있는 고유 로고를 추가하여 웹캐스트 개인 맞춤화

#### 완벽한 사용 편의성

- 모든 인스턴트 메시지 서비스와 호환 가능
- 웹캠을 제어할 수 있는 사용이 간편한 Philips CamSuite 소프트웨어



PHILIPS

# 사양

## 기계식

- 센서 : VGA CMOS
- 렌즈 최대 구경 : F:2.4
- 렌즈 각도 : 55 도
- 렌즈 구성 : 4 개 부품
- 화이트 밸런스 : 2600 - 7600 k
- 최소 조도 : 5 럭스 ( 최대 )
- 데이터 형식 : YUY2, MJPEG
- 색상 수 : 24 비트

## 해상도

- 비디오 해상도 : VGA
- 사진 해상도 : VGA
- 보정된 비디오 해상도 : 1.3MP
- 보정된 사진 해상도 : 1.3MP
- 최대 프레임 수 : 30fps

## 오디오

- 마이크 : 내장형 마이크
- 잡음 차단

## 추가 기능

- 디지털 줌 : 3 배
- 페이스 트래킹
- 재미있는 비디오 기능 : 배경 바꾸기 , 재미있는 프레임 , 재미있는 로고 , 재미있는 효과
- 사진 버튼
- 켜짐 / 꺼짐 동작 LED

## 소프트웨어

- 전용 소프트웨어 : 필립스 CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- 비디오 추가 : Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## 시스템 사양

- 운영 체제 : Microsoft Windows XP(SP2), Microsoft Windows Vista
- 프로세서 : Pentium III, 850Mhz 또는 동급
- RAM 메모리 : 256MB RAM
- 하드 디스크 공간 : 200MB
- USB: 자유로운 USB 포트
- CD ROM 또는 DVD-ROM 드라이브

## 연결성

- 인터페이스 : USB 1.1, USB 2.0
- USB 비디오 클래스 : UVC
- 소비전력 : USB 케이블을 통해 제공

## 제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 4 x 5.6 x 1.2 cm
- 제품 규격 (스탠드 포함) (W x H x D): 4 x 8.8 x 8.8 cm
- 중량 (스탠드 포함) : 0.105 kg

## 포장 크기

- EAN: 87 12581 39599 5
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 상자
- 포장 크기 (W x H x D): 19 x 19 x 10 cm
- 순중량 : 0.105 kg
- 총중량 : 0.41 kg
- 용기 중량 : 0.305 kg

## 외부 상자

- EAN: 87 12581 42357 5
- 소비자 패키지 수 : 6
- 실외용 포장 (L x W x H): 59 x 39.8 x 12.7 cm
- 순중량 : 0.63 kg
- 총중량 : 3.3 kg
- 용기 중량 : 2.67 kg

# 주요 제품

## 1.3 메가픽셀 (보정 시)

웹캠은 1.3 메가픽셀 (보정 시) 의 비디오와 사진 해상도를 제공합니다. 따라서, 큰 이미지로 인화해도 뛰어난 화질을 자랑하는 고품질 사진을 찍을 수 있습니다.

## 초당 30 프레임 비디오

초당 30 프레임의 비디오가 제공하는 탁월한 시청 경험을 편안히 앉아 즐기십시오. 자연스러운 비디오 이미지 및 더 나은 화상 채팅 경험을 다양하게 선사해 드릴 것입니다.

## 3 배 디지털 줌

줌 기능으로 어떤 이미지도 완벽한 프레임으로 포착합니다. 이미지를 보면서 화면의 인터페이스를 통해 전체적인 줌 조정으로 이미지를 완벽하게 조절할 수 있습니다.

## 자동 페이스 트래킹

최첨단 카메라 소프트웨어가 사용자의 움직임에 따라 렌즈가 움직이도록 하여 자동으로 얼굴을 감지합니다. 비디오 화상 회의가 진행되는 동안 사용자가 움직이더라도 항상 화면 중앙에 위치합니다. 따라서 자유롭게 자신을 표현하고 자연스럽게 대화할 수 있습니다.

## 내장형 방향성 마이크

내장형 방향성 마이크의 고품질 사운드를 경험해 보세요. 자유롭게 대화하거나 비디오 클럽 레코딩에 사운드를 추가할 수 있습니다.

## 잡음 차단

뛰어난 잡음 차단 기술을 적용하여 주변 소음을 감소시켜 조용하거나 시끄러운 환경에서도 더 선명한 음질을 제공합니다.

## 배경 바꾸기

실생활 배경을 바꿔 마치 내가 다른 곳에 있는 것처럼 친구를 속여 보세요! 소프트웨어가 뒷 배경을 자동으로 채우는 동안에도 평상시처럼 움직이고 대화할 수 있습니다. 멋진 15 개의 배경 중에서 선택하거나 내가 가장 좋아하는 배경을 업로드하고 투사할 수도 있습니다.

## 재미있는 프레임 / 효과

놀라움이 있는 즐거운 채팅을 즐기십시오. 10 가지 재미있는 프레임 테마 중 하나를 채팅에 맞게 얼굴 주위에 설정하여 친구를 놀라게 해 보십시오. 또는 재미있는 특수 효과가 있는 테마를 사용하여 자신의 이미지를 음각, 양각 또는 뒤틀러 보기에 연출해 보십시오.

## 웹캐스트에 개성있는 로고 추가

나만의 개성있는 로고를 추가하여 웹캐스트 또는 블로그를 개인 맞춤화할 수 있습니다. 이 특수한 소프트웨어를 통해 TV 화면에 보이는 TV 채널 로고와 같은 방식으로 스트리밍 비디오 내 코너 어디든 작은 이미지를 삽입할 수 있습니다.

## 모든 서비스와 호환 가능

웹캠 및 웹캠 소프트웨어는 모든 인스턴트 메시징 서비스에서 사용할 수 있습니다. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger 및 기타 서비스에 비디오를 업로드해 보세요.

## Philips CamSuite 소프트웨어

특별히 제작된 간편한 사용을 위한 소프트웨어를 통해 마우스 클릭만으로 웹캠을 제어할 수 있습니다. 화상 통화를 할 때 소프트웨어가 자동으로 화면에 나타납니다.



발행 일자 2017-07-06

버전 : 1.0.14

12 NC: 8670 000 37149  
EAN: 87 12581 39599 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com