

Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 15 W

BTB2515



Připraven na hudbu, kterou máte rádi

Poslouchejte své seznamy skladeb a podcasty v lepší kvalitě. Objevte znovu svou sbírku disků CD. Připojte téměř jakýkoli zdroj prostřednictvím portu USB nebo zvukového vstupu. Tento klasický mikrosystém vám zajistí veškerou hudbu, kterou potřebujete, a navíc vypadá skvěle.

Jako doma u vás doma

- Dvoupásmové reproduktory bass-reflex. Bohatší hluboké tóny
- 3" basový reproduktor a kuželový výškový reproduktor
- Maximální výstupní výkon 15 W
- Digitální nastavení zvuku. Vyberte přednastavený styl zvuku

Veškerá hudba

- CD přehrávač. Digitální rádio DAB+/FM
- Digitální ladění s až 20 předvolbami
- Bezdrátový přenos hudby technologií Bluetooth
- USB. Okamžité připojení hudebních zařízení. Nabíjení chytrých zařízení
- Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji

Nechte místnost naplnit melodií

- Napájení ze sítě (vstup napájení). Dálkové ovládání
- Rozměry hlavní jednotky: 220 × 104 × 242 mm
- Rozměry reproduktoru: 150 × 238 × 125 mm

PHILIPS

Přednosti

Veškerá hudba

Tento chytrý, kompaktní hudební systém umožňuje přenášet seznamy skladeb a další obsah s bohatým zvukem, který naplní celou místnost. Oprašte klasiku ve své sbírce disků CD díky CD přehrávači, který přehrává také disky CD se soubory MP3 a nahrané disky CD. Tuner digitálního rádia poskytuje křišťálově čistý příjem a můžete nastavit až 20 předvoleb pro své oblíbené stanice DAB+ nebo FM.

Bohatý zvuk s dobrými basy

Reproduktory v provedení do poliček poskytují ostrý zvuk z výškových reproduktorů a kvalitní basy ze 3" basových reproduktorů a portů bass-reflex. Maximální výkon 15 W

přináší obstojný zvuk do menších prostor: ideální do domácí kanceláře, kuchyně nebo studentského pokoje.

Stará škola se setkává s novou

Dvoutónová centrální jednotka a skříň reproduktorů připomínají design samostatných hi-fi reproduktorů. Texturovaný ovladač hlasitosti vyvolá při obsluze příjemný „analogový“ pocit. V horní části jednotky jsou tlačítka pro párování, výběr zdroje a ovládání přehrávání/ladění.

Digital Sound Control

Hip-hop nebo chorál, symfonie nebo rocková opera? Ať už máte rádi cokoli, funkce Digital

Sound Control tohoto mikrosystému vám umožní vychutnat si to více. Vyberte si z přednastavených zvukových stylů navržených tak, aby z vaší hudby vyniklo to nejlepší.

Jako doma u vás doma

Tento mikrosystém s napájením ze sítě vypadá skvěle v každé místnosti. Bezdrátový dosah Bluetooth je 10 m a chytré zařízení můžete nabíjet přes port USB, pokud je systém v pohotovostním režimu. Díky dálkovému ovladači s jednoduchým použitím máte na dosah ruky klíčové funkce systému, takže můžete ovládat atmosféru, aniž byste ji narušovali.

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, Funkce stop, opakování, Náhodné přehrávání, přehrávání programu
- Bluetooth: Přehrávání/Pauza, Předchozí/Další

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Předvolby stanic: 20 FM, 20 DAB
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání
- DAB/DAB+: Informační displej, Smart Scan

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm)
- Bluetooth
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Hostitelský port USB, maximální nabíjení 2A

Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
- Maximální výstupní výkon (RMS): 15 W

Reproduktory

- Vinutí reproduktorů: 3" basový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LED
- Typ zavádění: zásuvka

Příslušenství

- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky
- Dodávané příslušenství: Anténa systému DAB
- Stručný návod k rychlému použití

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 220 mm
- Výška hlavní jednotky: 104 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 242 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 150 x 238 x 125 mm
- Šířka balení: 646 mm
- Výška balení: 343 mm
- Hloubka balení: 220 mm
- Hrubá hmotnost: 5,8 kg
- Čistá hmotnost: 3,8 kg



Datum vydání 2022-05-12

Verze: 3.0.7

12 NC: 8670 001 46785
EAN: 69 59033 84806 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com