

Philips  
Microcadena

Bluetooth®

BTM3160



## Sonido potente y rico

Obsesionados por el sonido

Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena de Philips incluye USB directo y entrada de audio. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, te permite disfrutar de la música sin complicaciones.

### Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida máxima de 150 W RMS
- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural
- Control digital del sonido

### Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

### Fácil de usar

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Sistema de datos por radio envía información de emisoras y servicios de datos

**PHILIPS**

## Destacados

### Transmisión inalámbrica de música



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

### Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### Tweeter de cúpula

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces. Con una mezcla armoniosa de sonido sin distorsiones y una amplia gama de calidades acústicas nítidas, ofrecen una excelente calidad vocal y unos tonos instrumentales puros, lo que equilibra el sonido general cuando se utilizan con una combinación de woofers.

### USB directo para música MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

## Especificaciones

### Sonido

- Potencia de salida máxima (RMS): 150 W
- Mejora del sonido: Control digital del sonido

### Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Radiador de bajos wOOx
- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula

### Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- RDS: Tipo de programa, Nombre de emisora, Ajuste de reloj RDS
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)

### Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Entrada de audio
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Auriculares: 3,5 mm

### Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Indicaciones: Modo DIM

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM
- Mando a distancia
- Manual de usuario: En varios idiomas

### Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 514 x 290 x 360 mm
- Profundidad de la unidad principal: 237 mm
- Altura de la unidad principal: 195 mm
- Anchura de la unidad principal: 230 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 139 x 304 x 216 mm
- Peso bruto: 8,8 kg
- Peso neto: 7,8 kg

### Potencia

- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de emisión  
2015-07-13

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07703  
EAN: 08 71258 17000 89

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)