

Philips  
เครื่องเล่น DVD แบบพกพา



PET831



## ออกแบบให้ดูเพรียวบางพร้อมช่องเสียบ DVD

พร้อม Smart Car Mount และช่องเสียบ SD card

ภาพยนตร์และดนตรีจะสนุกดูมีชีวิตด้วยเครื่องเล่น DVD แบบพกพารุ่น PET830 ของ Philips ในแบบ Tablet ที่มีจอ LCD ขนาด 8.5" รวมทั้งคุณสมบัติ Zero Bright Dot™

ที่ทำให้หน้าจอมีคุณภาพเหมาะสมที่สุด พร้อมด้วยช่องเสียบ SD card และเอาต์พุตวิดีโอชนิด Component

### คุ้มค่ากับความบันเทิงของภาพและเสียงได้แม้ขณะเดินทาง

- เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R และ DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- แบนนิ่งไฟล์ภาพ JPEG กับซีดีภาพ
- ช่องเสียบการ์ด SD/MMC สำหรับรองรับมัลติมีเดียเพิ่ม

### รับชมได้อย่างคมชัดในทุกที่

- หน้าจอแบบ Zero Bright Dot™ ให้คุณภาพของจอที่ดีที่สุด
- จอ TFT LCD สี ขนาด 8.5" เพื่อการรับชมคุณภาพสูง
- ชมภาพยนตร์ในรูปแบบจอกว้าง 16:9
- ลำโพงสเตอริโอคุณภาพเยี่ยมภายในตัว

### เพื่อความสะอาดทุกสบายสูงสุด

- เล่นภาพยนตร์ได้นานถึง 4 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้\*
- อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมกระเป๋าใส่สำหรับป้องกัน
- เอาต์พุตวิดีโอชนิด Component สำหรับการเชื่อมต่อวิดีโอแบบอะนาล็อกที่ดีที่สุด

**PHILIPS**

sense and simplicity

# ไฮไลต์

## เล่น DVD, DivX และ MPEG4

ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ทำให้สามารถดูฉบับที่ก๊อปปี้ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW, การดาวน์ความจำ และวิดีโอ DVD ได้ แผ่น DivX® สามารถเล่นในเครื่องเล่น DVD, เครื่องบันทึก DVD และโฮมเธียเตอร์ในบางรุ่นได้

## ช่องเสียบการ์ด SD/MMC

ดูและแบ่งบันไฟล์วิดีโอ ภาพถ่ายและเพลง ง่ายดายและรวดเร็ว เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น เครื่องเล่นนี้ยังมีช่องเสียบการ์ดในตัวสำหรับการ ดาวน์ความจำ SD/MMC เพียงใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องซึ่งอยู่ ด้านข้างของเครื่องเล่น เพื่อเข้าไปไฟล์มัลติมีเดียที่จัดเก็บอยู่ในการ์ด

## หน้าจอแบบ Zero Bright Dot™

เฟลิดเพลินไปกับคุณภาพของภาพระดับสูงสุดจากจอ LCD ที่ไร้ซึ่งจุดขาวที่น่ารำคาญใจ โดยทั่วไปจอ LCD จะมีขอบบรอนซ์ที่เรียกกันในช่วงวงผู้ผลิต LCD ว่า 'จุดขาว (Bright dot)' ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ยอมรับกันว่าจุดขาวบนจอ LCD นี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพที่แสนเข้มงวดของฟิลิปส์ที่ใหม่ในเครื่องเล่น DVD แบบพกพา จอ LCD ของฟิลิปส์จึงไม่มีจุดขาวแม้แต่จุดเดียว มองหาเครื่องเล่น DVD แบบพกพาที่มีเทคโนโลยี Philips Zero Bright Dot™ ทุกครั้งเพื่อหน้าจอคุณภาพระดับสูงสุด

## อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์อัจฉริยะ

เพื่อความเพลิดเพลินในขณะที่เดินทาง ทำให้คุณไม่หลงนำเครื่องเล่น DVD แบบพกพาในบานูติดรถไปพร้อมกับคุณด้วย ระบบอุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ความมั่นใจในการใช้งานได้ง่าย

แขนยึดแบบถอดง่ายช่วยให้ถอดเครื่องเล่น DVD ออกได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน คุณสามารถนำเครื่องเล่น DVD แบบพกพาติดตัวไปได้โดยพลอยตัวยึดไว้ตามหลังรถตามเดิม

## เอาต์พุตวิดีโอชนิด Component

YPbPr Component Video เป็นการเชื่อมต่อวิดีโอคุณภาพสูงสุด สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึก DVD เข้ากับทีวีระดับไฮเอนด์ ไซสายแยกสามเส้นสำหรับรับสัญญาณแสดงควมสว่างและความแตกต่างของสี เพื่อป้องกันคลื่นรบกวน เนื่องจากสัญญาณวิดีโอในแผ่น DVD จะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ YPbPr ด้วย จึงไม่ต้องอาศัยขั้นตอนการแปลงสัญญาณเพื่อสร้างสัญญาณเอาต์พุต



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- ประเภทจอภาพ: LCD TFT
- ประเภทจอ LCD: โพลีเมอร์เซอรูลดแสงจ้า
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 8.5 นิ้ว
- ความละเอียด: 480 (กว้าง) x 234 (สูง) x 3(RGB)
- ความสว่าง: 200 cd/m<sup>2</sup>
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 250:1
- พื้นที่แสดงภาพจริง: 187.2x105.3
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.13 (กว้าง) x 0.45 (สูง)
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 30 ms

## เสียง

- กำลังขับเสียง: 250 mW RMS (ลำโพงในตัว)
- กำลังขับ (RMS): 10 mW RMS (หูฟัง)
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >80dB (สายสัญญาณออก), >76dB (หูฟัง), >70dB (ลำโพง)

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, ซีดีภาพ, SVCD, วิดีโอ CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมนูดิสก์, กรอบดูยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอบเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม, ย้อนกลับอย่างช้า, กรอบเดินหน้าอย่างช้าๆ, ซุ่ม
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG4, Divx

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- รองรับระบบไฟล์: ISO-9660, Joliet
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- อัตราบิต WMA: 32 - 192 kbps

## การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุต AV: Composite (CVBS) x1
- สัญญาณ DC เข้า: 9 V
- แจ็คหูฟัง: หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. x 2
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Component Video out Interlaced
- ช่องเสียบการ์ด SD/MMC: ช่องเสียบ SD Card

## สะดวกสบาย

- ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
- กั้นกระเบื้อง

## อุปกรณ์เสริม

- ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: AY4129/00 (110-240v, 50/60Hz)
- สาย: สาย AV, 1 เส้น, สาย Component 1 เส้น
- ชุดอุปกรณ์ชาร์จในรถ: อะแดปเตอร์เสียบช่องจุดบุหรี่, 12vDC
- รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบาง AY5507
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ
- อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์อัจฉริยะ: 1 pcs
- กระเป๋า: กระเป๋าใส่สำหรับป้องกัน

## กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

## ขนาด

- ขนาดกล่องหลัก: 458 x 236 x 333 มม.
- ปริมาณบรรจุหลัก: 3
- น้ำหนักบรรจุหลัก: 7.28 กก.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 316 x 205 x 145 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 255 x 170 x 31 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.97 กก.



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38264  
EAN: 87 12581 40533 5© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com