

Philips
CD Soundmachine



AZ2535

Vynikajúce zážitky z hry

S funkciou Max Sound

Ste mladí a energickí, vyžadujete maximálne zážitky z hry? Pomocou AZ 2535 s hracím portom Philips môžete využiť funkciu Max Sound a skutočne počuť aj cítiť hru a svoju obľúbenú hudbu.

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Reproduktry Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy

Pripravené na hry

- Game port prináša naozaj reálny zážitok z hrania
- Predvolené režimy zvuku maximalizujú potešenie z hry

Oblíbená hudba z troch rôznych zdrojov

- Kompatibilný s nahráateľnými a prepisovateľnými diskmi CD
- Digitálne ladenie s prednastavením
- Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Ekvalizér: 3-pásma
- Nastavenia ekvalizéra: Zvuk hier (Blast,Punch,Speed)
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Výstupný výkon (RMS): 2 X4W
- Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 4"
- Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl. hlasitosti

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov
- Zdokonalenie reproduktoru: Port Max BASS
- Typy reproduktorov: Reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Počet jednotiek: 1
- Programovateľné stopy: 20

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: AM anténa, FM anténa

- Automatické digitálne ladenie
- Upevnenia tuneru: FM, MW

Pripojitelnosť

- Zvukový vstup pre údaje: Zvukový ľavý/pravý (RCA) 2x
- Vstup Aux: Game port
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Video vstup: CVBS Video (RCA) 1x
- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor)

Vybavenie a vlastnosti

- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Jantárová
- Zobrazenie číslic: 7
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Audio/Video kábel, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 560 x 236 x 348 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 520 x 178 x 287 mm
- Hmotnosť: 4,1 kg
- Váha vrátane balenia: 6,1 kg

Príkon

- Typ batérie: LR20
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 8

Hlavné prvky

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplnej inej úrovne.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Game port

Game port jednoducho rieši spojenie hracej konzoly priamo s audiosystémom, čím zlepšuje kvalitu zvuku pri hraní. Režim zvuku pri hraní ponúka 3 vzrušujúce zvukové nastavenia - režim Rýchlosť dodáva adrenalín do hier vysokorychlostného šoférovanie a lietania, pričom režim Úder pridáva silu do úderov v pástných bojových hrách. Napokon režim Výbuch umožňuje zažiť plnohodnotné efekty výbuchov vo vojnových hrách. Funkcia mixovania v hrách MIX-IT dostupná na systémoch mini Hi-Fi umožňuje mixovať zvuky v hre s obľúbenou skladbou z CD, rádiovou stanicou či externým audio prehrávačom.

Predvolené režimy zvuku

Predvolené režimy zvuku maximalizujú potešenie z hry

Kompatibilný s CD-R/RW

Kompatibilný s prepisovateľnými CD znamená, že audio systém môže prehrávať nahrávateľné (CD-R) aj prepisovateľné (CD-RW) disky. CD-R sú jednorazovo nahrávateľné disky, ktoré možno prehrávať na ktoromkoľvek zvukovom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW možno nahrávať a prepisovať viackrát a prehrávať len na kompatibilných zvukových prehrávačoch CD. Laserový snímač a sústava obvodov dekodéru CD prehrávačov CD-RW sú špeciálne určené na čítanie špeciálnych fázomenných nahrávacích vrstiev CD-RW, čo umožňuje prehrávať doma nahrané disky na zvukovom systéme CD.

Digitálne ladenie s prednastavením

Digitálne ladenie s prednastavením

Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop



Dátum vydania
2011-07-21

Verzia: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942
EAN: 87 10895 79586 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com