

Philips  
Microgeluidssysteem met  
componentontwerp

50W

MCM302



## Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek

Dit hifi-micromuzieksysteem op componentbasis van Philips biedt een rijk geluid. Beluister uw favoriete draagbare muziek via USB Direct of MP3 Link. Digital Sound Control optimaliseert de instellingen voor uw muziekstijl. Stijlvol ontwerp met hoogwaardige luidsprekers.

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

### Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 50 W RMS
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid

### Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten
- Wekker- en sleeptimerfuncties



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Kenmerken

## Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

## Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

## 50 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 50 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen

die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

## Automatische CD-lader

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspeelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidswaardering terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

## MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspeelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

## MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspeelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de

geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspeelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

## Radio Data System (RDS)

Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Loudness

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- RDS: Zendernaam, RDS-klokinstelling, Programmatype
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleoptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermtype: LCD-display

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Gebruikershandleiding: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 7,5 kg
- Afmetingen van hoofdfluidspreker (B x D): 150 x 165 mm
- Hoogte van de hoofdfluidspreker: 250 mm
- Diepte hoofdunit: 265 mm
- Breedte van de verpakking: 520 mm
- Hoogte hoofdunit: 120 mm
- Hoogte van de verpakking: 200 mm
- Breedte hoofdunit: 200 mm
- Diepte van de verpakking: 375 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum  
2014-03-02

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 50902  
EAN: 87 12581 47359 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)