

Philips
Micro HiFi-systeem



MCM169

Muziek met geweldige geluidskwaliteit

met functie voor het rippen van CD's

Met het Philips MCM169 Micro HiFi-systeem geniet u nog meer van muziek. Rip al uw muziek van CD's direct naar een USB-apparaat en geniet van het geweldige geluid van Dynamic Bass Boost!

Onbeperkt luisterplezier

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Kopieer uw favoriete CD's naar MP3
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten

Verrijk uw luisterervaring

- 2 x 5 W RMS/2 x 10 W muziekvermogen en 400 W PMPO
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Kopieer uw favoriete CD's naar MP3

U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor massaopslag aan te sluiten op de USB-poort van het Philips-audiosysteem en vervolgens kunt u uw favoriete muziek vanaf CD's opnemen op uw USB-apparaat of MP3-speler, en dat met één druk op de knop en zonder computer. U kunt dus uw eigen MP3-bestanden maken via rechtstreekse digitale MP3-opnamen.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control 4 modi

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 3 inch woofer

Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Discspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ladertype: Bovenzijde
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Verwijderen, Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio opnemen

- Opnamemedia: USB-apparaat
- Opnamebronnen op USB: CD

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

Gemak

- Alarmfuncties: Sleeptimer, CD-alarm, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, Garantieboekje, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 36 toetsen
- Gebruiksaanwijzing: Engels

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 147 x 231 x 216 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 134 x 233 x 153 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 4,75 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V



Publicatiedatum
2012-12-07

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42977
EAN: 87 12581 44874 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.