

Philips
Музична мікросистема

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



Насичений та потужний звук

У полоні звуку

Слухайте улюблений вміст на портативному музичному програвачі з прямим USB-з'єднанням та аудіовходом. Ця мікросистема Philips також відтворює MP3-CD та CD-R/RW і оснащена гучномовцями з фазоінверторами для потужних та драматичних низьких частот.

Безмежне задоволення від прослуховування

- Аудіовхід для портативного відтворення музики
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW
- Пряме з'єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Збагатіть звук

- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти
- Регулювання цифрового звуку
- Максимальна вихідна потужність: 130 Вт RMS

Легкість у використанні

- Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу
- Цифрове налаштування із запрограмованими станціями для додаткової зручності

PHILIPS



Пряме з'єднання USB Direct для зручної MP3-музики



Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з'єднання USB Direct.

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW



Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

Максимальна вихідна потужність: 130 Вт RMS

Максимальна вихідна потужність: 130 Вт RMS



Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактною системою гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівнює з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Регулювання цифрового звуку

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "збалансований", "чіткий", "потужний", "теплій" та "яскравий" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: Регулювання цифрового звуку
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 130 Вт

Гучномовці

- Типи гучномовців: Купольний динамік
- Основний гучномовець: 2-смуговий, 4-дюймовий низькочастотний динамік

Відтворення аудіо

- Відтворення з носіїв: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режими відтворення дисків: Можливість програмування 20 доріжок, Повтор/одна/усі/ програма, Довільне відтворення, Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/ попередньої доріжки
- Тип завантаження: Лоток, Моторизований
- Режими прямого з'єднання USB Direct: Швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, Відтворення/пауза, Попередня/наступна, Запрограмоване відтворення, Повтор, Довільне відтворення, Зупинка

Тюнер/Прийм./Передача

- Автоматичне цифрове налаштування
- RDS: Назва станції, Тип програми
- Запрограмовані станції: 20
- Вдосконалення тюнера: Автоматичне збереження
- Діапазони тюнера: FM стерео
- Антена: FM-антена (75 Ом)

Під'єднання

- USB: Вузол USB
- Навушники: 3,5 мм
- 3,5-мм стерео, лінійний вхід: Аудіовхід
- Інші з'єднання: FM-антена

Зручність

- Будильники: Будильник із компакт-диска, Будильник із радіо, Будильник із USB
- Годинник: На головному дисплеї
- Тип дисплея: VFD-дисплей
- Таймер сну

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: FM-антена, Гарантійний талон
- Дистанційне керування
- Посібник користувача: Кілька мов

Потужність

- Живлення: 110–127 В/220–240 В, при бл. 50–60 Гц

Розміри

- Ширина головного блока: 249 мм
- Висота головного блока: 128 мм
- Глибина головного блока: 275 мм
- Розміри основного гучномовця (Ш x Т): 140 x 210 мм
- Вага брутто: 7,4 кг
- Висота основного гучномовця: 262 мм
- Вага нетто: 6,2 кг
- Глибина упаковки: 281 мм
- Висота упаковки: 337 мм
- Ширина упаковки: 486 мм



Дата випуску 2017-07-05

Версія: 2.0.5

12 NC: 8670 001 22806
EAN: 04 89518 56061 18

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com