

Philips  
Портативный DVD-плеер

22,9 см (9") ЖК-дисплей

5 часов воспр.  
аналоговое телевидение

PD9048



Любимые телепередачи и фильмы на DVD будут всегда с Вами

## Простая настройка

Портативный DVD-плеер PD9048 со встроенным ТВ-ресивером, ЖК-экраном диагональю 9", временем воспроизведения 5 часов и разъемом USB не позволит скучать в поездках.

Смотрите программы бесплатного телевидения, фильмы, фотографии и слушайте музыку.

### **Видео и фото, а также музыка — с собой в любой поездке**

- Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW
- Просмотр изображений JPEG с диска
- Сертифицированно DivX для стандартного воспроизведения DivX

### **Дополнительные штрихи для вашего удобства**

- Удобный чехол для установки в салоне автомобиля
- Соединение USB для воспроизведения видео, музыки и просмотра фото
- До 5 часов работы от аккумулятора\*
- Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

### **Оцените удобство развлечений с портативным ТВ**

- Простая установка и автоматический поиск канала
- Поддержка стандартов ТВ PAL и SECAM
- 22,9 см (9") цветной широкоформатный TFT ЖК-дисплей

**PHILIPS**

## Основные особенности

### Поддержка стандартов PAL и SECAM

Поддержка стандартов ТВ PAL и SECAM

### 22,9 см (9") цвет.шир.ТFT-экр.



Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

### Сертифицировано DivX

Поддержка DivX<sup>®</sup> позволяет вам наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, а также приобретенными голливудскими фильмами, не покидая гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры, музыкальное видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, запоминающие устройства USB и другие карты памяти, для воспроизведения на устройствах DivX Certified<sup>®</sup> Philips.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих

форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

### Простая установка и поиск

Установка и настройка очень просты. Удобное меню пользователя поможет вам настроить телевизор. Проигрыватель автоматически найдет все телеканалы, доступные в данной местности, и вы сразу сможете начать просмотр.

### Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW



MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

### Просмотр изображений JPEG с диска



Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь

приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

### Автомобильный адаптер и удобный пульт




Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

### Стандарт USB



Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном DVD-плеере Philips и воспроизводите напрямую с USB видео, музыку или фото. Теперь можно поделиться любимыми мгновениями с друзьями и близкими.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные АС)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. АС)

## Подключения

- А/В выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9 В
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 1
- Подключение к телевизору: Разъем для антенны

## Тюнер/прием/передача

- Воспроизведение видео: SECAM, NTSC, PAL
- Диапазоны тюнера: UHF, VHF

## Внешняя упаковка

- Длина: 29,1 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 25 см
- Вес брутто: 5,48 кг
- высота: 31 см
- GTIN: 1 87 12581 64853 1
- Вес нетто: 4,29 кг
- Вес упаковки: 1,19 кг

## Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

## Питание

- Срок службы аккумулятора: До 5 часов\*
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

## Размеры упаковки

- высота: 28,5 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 27,2 см
- Глубина: 7,3 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 64853 4
- Вес брутто: 1,7 кг
- Вес нетто: 1,43 кг
- Вес упаковки: 0,27 кг

## Габариты изделия

- высота: 3,94 см
- ширина: 24,04 см
- Глубина: 17,84 см
- Вес: 0,931 кг

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Вход пост.ток 9 В; 100-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x А/В каб.
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Русский/украинский/английский языки
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В
- Чехол: Чехол для крепления и переноски

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

## Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 9 (дюймы)
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Разрешение: 600(ш)x220(В)x3(RGB)

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD+RW, DVD+R, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Форматы сжатия: Формат Divx
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Медленно назад, Медленно вперед, Увеличить, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-04-11

Версия: 1.1.6

EAN: 87 12581 64853 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

\* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

\* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

\* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.