



Philips SoundBar
Hemmabiosystem med
Ambisound

DVD-uppspelning

SoundBar

HTS8140



Soundbar i en ny dimension med Ambisound

Omslut dig med 5.1-surroundljud från ett integrerat system i en del, i alla typer av rum. Ambisound-driven SoundBar som ger suverän ljud- och bildkvalitet och passar elegant under din platt-TV.

Hör

- Ambisound för 5.1-surroundljud från färre högtalare
- Utmärkt ljudkvalitet med mjuka dome tweeter-högtalare och DoubleBASS
- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande

Live

- SoundBar med integrerade högtalare, förstärkare och DVD-spelare
- Matchar alla platt-TV men med optimal passform för 42" TV eller större
- Pekskärmskontroller för enkel uppspelning och volymkontroll

Se

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Faroudja DCDi för enastående skarp och högkvalitativ video

Anslut

- Docka din iPod för medieuppspelning med bildskärmskontroll
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

Funktioner

Ambisound

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.

SoundBar

SoundBar är ett komplett allt-i-ett-hemmabiosystem som ger suveränt 5.1-surroundljud för en uppslukande filmupplevelse. Med integrerade högtalare, förstärkare och DVD-spelare är SoundBar allt du behöver ha förutom TV:n. Du kan inreda vardagsrummet som du vill ha det men ändå få en enastående flerkanlig ljudupplevelse när du tittar på film med vänner och familj.

Docka din iPod

Med dockningsstationen som ingår i hemmabiosystemet kan du spela filmer, musik och visa foton från din iPod. Du kan dessutom styra din iPod och bläddra i dess innehåll på TV-skärmen med fjärrkontrollen till hemmabiosystemet. Dockningsstationen ger dig bärbar underhållning i hemmet – praktiskt och enkelt.

Faroudja DCDi

Njut av otroligt skarp och högkvalitativ video på din TV med progressiv upplösning med Faroudja DCDi. Funktionen eliminerar ojämna kanter som visas när vanlig sammanflätad video visas, särskilt med rörliga bilder, vilket i sin tur ger naturliga actionscener. Ta din tittarupplevelse till nästa nivå med klarare och mjukare bilder.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.



Specifikationer

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning, Faroudja DCDi

Ljud

- Ljudsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ljutförbättring: Smart Surround, DoubleBass, Diskant- och baskontroll, ClearVoice
- Equalizer-inställningar: Action, Rock, Konsert, Klassisk, Drama, Jazz, Spel, Party, Nyheter, Sport

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Högtalarelement: 2 x 1-tums mjuka dome tweeter-högtalare, 6 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Högtalarimpedans: 6 ohm
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long Throw-typ)
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 35-200 Hz

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, USB-flashminne
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashminne
- Bildförbättring: Bildspel med musikuppspelning,

Rotera, Zoom

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Dockningsanslutning, USB, MP3 Line-in
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, SCART1 (CVBS, RGB ut), TV-ingång (ljud, cinch), Easy-Fit-högtalaranslutningar, Anslutning (till nätenhet), AUX-ingång
- Subwoofer (nätenhet): FM-antenn, Koaxial digital ingång, AUX-ingång (cinch, 2 par), Anslutning (till huvudenhet), Optisk digital ingång

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 1047 x 174 x 154 mm
- Vikt: 8,9 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 322 x 425 x 322 mm
- Subwoofer, vikt: 12,7 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 1 120 x 388 x 598 mm
- Vikt inkl. förpackning: 30 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Bruksanvisning, Docka för iPod, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, HDMI-kabel, Komplet SCART-kabel, MP3-Line-in-kabel, FM-antenn, Anslutningskabel, Nätkabel, Vägghögningsfäst, Garantisedel för hela världen

Effekt

- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W



Publiceringsdatum
2015-02-09

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 35305
EAN: 87 12581 37778 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com