



Philips  
CD Soundmachine -soitin

USB  
Digitaalinen viritys



AZ1850

## Kunnon kannettavaa äänentoistoa

Philipsin CD Soundmachine vapauttaa digitaaliset suosikkikappaleesi kannettavasta soittimesta. Voit nauttia niistä tehokkaalla äänentoistolla missä ja milloin tahansa.

### Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Digitaalisen viritinmuistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

### Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 2 W RMS

### Helppokäyttöinen

- Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta
- Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

# PHILIPS

## Kohokohdat

### USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

### MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien.

Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähdessä niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

### Kätevä kaukosäädin



Kätevän kaukosäätimen ansiosta voit rentoutua sohvallasi.

### Stereokuulokeliitin

Liitä kuulokkeesi tähän Philips-laitteeseen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat ja nauttia lempielokuvistasi tai -musiikistasi upealla äänenlaadulla häiritsemättä muita.

### Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma

voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### 2 W RMS



Järjestelmän kokonaislähtöteho on 2 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

### Digitaalinen viritin esiasetuksineen



Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

# Tekniset tiedot

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

## Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: FM-antenni
- Virittimen aaltoalueet: FM, MW
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys

## Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost (2 asetusta), digitaalinen äänensäätö
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)
- Lähtöteho: 2 x 1 W RMS

## Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiutinparannukset: 2-suuntainen bassorefleksikaiutin
- Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

## Käytön mukavuus

- Lataajan malli: päältä ladattava
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö

## Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin
- Kaapelit/liitäntä: virtajohto
- Käyttöopas: monikielinen
- Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

## Mitat

- Kokonaispaino: 4 kg
- Pakkauksen syvyys: 198 mm
- Pakkauksen korkeus: 310 mm
- Pakkauksen leveys: 468 mm
- Paino: 3 kg
- Päälaitteen syvyys: 270 mm
- Päälaitteen korkeus: 170 mm
- Päälaitteen leveys: 435 mm

## Virta

- Virtalähde: 220–240 V
- Akkujen määrä: Päälaite: 6 x LR20 (lisävaruste), RC: 1 x CR2025 (vakiovaruste)



Julkaisupäivä 2015-02-10

Versio: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467  
EAN: 87 12581 49920 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)