

Philips
SoundBar DVD 家庭影院

HTS8140



Soundbar 嶄新體驗

備有 Ambisound 功能

無論是在什麼房間，一體化影音系統帶來的 5.1 環迴音效都能令您 ? 得如痴如醉。這款採用了 Ambisound 技術的 SoundBar 可優雅地擺放在任何 Flat TV 下面，提供卓越的音質和畫面。

聽覺

- Ambisound 可以較少的喇叭實現 5.1 環迴音效
- 柔軟球頂高音揚聲器 (SoftDome Tweeters) 和 DoubleBASS 算法帶來絕佳的音質
- FullSound™ 能讓 MP3 也帶來 CD 般的聽覺體驗

現場

- 包括集成喇叭、功率放大器和 DVD 播放器的 SoundBar
- 可與各種 Flat TV 完美配搭，尤其適合 42 吋或更大的電視機
- 輕觸螢幕控制，輕鬆控制播放和音量

視覺

- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
- Faroudja DCDi 可實現無比清晰的高品質影像

連接

- 連接 iPod，通過屏幕控制來播放媒體
- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的文件 / 音樂
- EasyLink 透過單一遙控器控制所有 EasyLink 產品

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

Ambisound

Ambisound 技術可從更少喇叭產生多聲道環迴音效。提供令人沉醉的 5.1 美妙體驗，不受所坐位置和房間大小限制，也無需多個喇叭和多根連接線。通過綜合心理學現象、陣列處理和準確角度的磁碟機位置，Ambisound 從更少喇叭提供更美妙的音效。

SoundBar

SoundBar 是功能全面的一體化家庭影院解決方案，提供卓越的 5.1 環迴音效，帶來醉人的影院體驗。SoundBar 集成了喇叭、功率放大器和 DVD 播放器，將其放置在電視機下，便能夠滿足您的家庭影院體驗需要。選擇 SoundBar，您可以隨意佈置家居，又能享受醉人的多聲道音響體驗——是與朋友及家人分享電影娛樂的必然之選。

連接 iPod

通過家庭影院系統附帶的擴充基座，您可以播放來自 iPod 的電影、音樂和照片。您甚至可以在電視熒幕上控制 iPod 並瀏覽其內容——所有這些都可以透過家庭影院系統的遙控器來實現。擴充基座將便攜式娛樂帶入您的家庭——方便易用，一切盡在掌握之中。

Faroudja DCDi

欣賞 Faroudja DCDi 逐行掃描電視播放的無比清晰、高品質的視訊。減少在觀看標準交錯掃描視訊（尤其是移動圖像）出現的鋸齒狀邊緣 - 將最自然的動作場面呈現在電視機上。更清晰更流暢的畫面將您的視覺體驗提升到新的高度。

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

EasyLink

EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。



規格

圖像 / 顯示

- 圖像增強功能：高清 (720p、1080i、1080p)，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)，Faroudja DCDi

音效

- 音效系統：Ambisound，杜比數碼解碼器，DTS，杜比邏輯定向 II，立體聲
- 音效增強：高、低音控制，Smart Surround，DoubleBass，ClearVoice
- 均衡器設定：動作，搖滾樂，音樂會，古典，劇情，爵士樂，遊戲，派對，新聞，體育

喇叭

- 喇叭類型：與主機整合
- 喇叭驅動器：2 個 1 吋 Soft Dome 高音喇叭，6 個 2.5 吋 Full Range 低音喇叭
- 喇叭阻抗：6 歐姆
- 重低音喇叭類型：主動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋 Long Throw 低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍：35-200 Hz

影像播放

- 壓縮格式：DivX 3.11，DivX 4.x，DivX 5.x，DivX 6.0，DivX Ultra，MPEG1，MPEG2，WMV 9
- 播放媒體：DVD-Video，DVD+R/+RW，DVD-R/-RW，影像 CD/SVCD，CD-R/CD-RW
- 視訊光碟播放系統：PAL，NTSC

播放聲音

- 壓縮格式：MP3，WMA
- 播放媒體：音樂 CD，CD-R/RW，USB 快閃磁碟
- MP3 位元速率：32-256 kbps 與 VBR

靜態畫面播放

- 圖像壓縮格式：JPEG

- 播放媒體：CD-R/RW，DVD+R/+RW，USB 快閃磁碟
- 圖像增強功能：播放音樂時進行幻燈片展示，旋轉，縮放

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM，上午

連接

- 前方 / 側面連接：機座接頭，USB，MP3 輸入
- 後方連接：HDMI 輸出，色差視訊輸出，複合影像 (CVBS) 輸出，TV in (音訊、cinch)，容易安裝的喇叭連接器，互連 (至電箱)，輔助輸入
- 重低音喇叭 (電箱)：FM 天線，AM/MW 天線，同軸數碼輸入，輔助輸入 (cinch，2 對)，互連 (至主機)，光學數碼輸入

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：1047 x 174 x 154 毫米
- 調整重量：8.9 千克
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：322 x 425 x 322 毫米
- 重低音喇叭重量：12.7 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：1120 x 388 x 598 毫米
- 重量 (含包裝)：30 千克

配件

- 附配件：快速入門指南，用戶手冊，iPod 機座，遙控器，遙控器電池，HDMI 線，CVBS 視訊線，MP3 Line-in 線，FM 天線，AM 天線，互連線，電源線，掛牆安裝支架，全球保用證

功率

- 電源供應器：100-240VAC，50/60Hz
- 備用模式耗電量：<0.3 瓦



出版日期 2011-04-28

版本：2.0.6

12 NC: 8670 000 35309
EAN: 87 12581 37786 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com