

Philips  
Univerzálne diaľkové  
ovládanie

SRU9400



## Zobrazte iba klávesy, ktoré potrebujete

Teraz už môžete konečne odložiť všetky vaše diaľkové ovládania a nahradiť ich jedným prekrásnym ovládačom. Model SRU9400 nielenže zvládne všetky funkcie vašich pôvodných diaľkových ovládačov, ale navyše sa aj jednoduchšie a pohodlnejšie používa.

### Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Ovládač 5 v 1 pre vaše audio/video zariadenia
- Rozsiahla databáza infračervených kódov pre väčšinu zariadení a značiek

### Skvelé pohodlie

- Na dotykovom displeji sa zobrazia iba klávesy, ktoré potrebujete
- LCD obrazovka je podsvietená pre pohodlné používanie v tme
- Ovládajte niekoľko zariadení jedným dotykom
- Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

### Rýchle a jednoduché nastavenie

- Automaticky vyhľadá značku vášho zariadenia
- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania

**PHILIPS**  
sense and simplicity

**Technické údaje****Vybavenie a vlastnosti**

- **Univerzálna IR databáza:** TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, PRÍJÍMAČ, Ampér, PVR, DVB-T, TV-DVD, TV-VCR
- Podsvietenie
- **Farba podsvietenia:** Biela
- Predprogramované pre Philips
- Programovateľné makrá

**Infračervené schopnosti**

- **Prevádzková vzdialenosť:** 33 stôp (10 m)
- Učenie IR kódov
- **Vysielajúce LED diódy:** 2
- **Počet značiek v databáze:** Viac ako 1 100
- **Rozsah nosnej frekvencie:** 30 k - 100 kHz

**Údaje o balení**

- **12 NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Hmotnosť brutto:** 0,35 kg
- **Výška:** 42 mm
- **Dĺžka:** 330 mm
- **Šírka:** 162 mm

**Napájanie**

- **Správca šetrenia batérií:** Automatické zapnutie/vypnutie
- **Typ batérie:** Alkalická batéria AA / LR6
- **Počet batérií:** 3

**Najdôležitejšie funkcie****Diaľkový ovládač 5 v 1**

Univerzálny diaľkový ovládač vám umožní programovať a ovládať až 5 zariadení takmer všetkých značiek. Má vstavanú univerzálnu databázu infračervených kódov, ktorá vám umožní jednoduchú inštaláciu vášho TV, kombinovaného TV, videorekordéra, prehrávača DVD, rekordéra DVD, satelitného alebo digitálneho terestriálneho prijímača, dekodéra káblovej televízie, zosilňovača, systému domáceho kina alebo prijímača.

**Univerzálna databáza IR kódu**

Databáza univerzálnych IR kódov je zabudovaná knižnica infračervených kódov jednotlivých ovládačov. Táto funkcia umožňuje ovládať vaše zariadenia bez potreby naučiť sa individuálnym signálom. Vyberte správnu sadu kódov z databázy pre zariadenie, ktoré chcete ovládať, aktivujte ovládanie prakticky každého audio/video systému na dnešnom trhu – bez ohľadu na model alebo značku.

**Dotykový displej**

Prostredníctvom špeciálnej invertovanej segmentovej technológii zobrazovania sa rozsvietia iba tie klávesy, ktoré potrebujete na ovládanie príslušného zariadenia. Už nebudete musieť hľadať príslušné klávesy.

**Podsvietenie na obrazovke**

Podsvietenie je funkcia, ktorá osvetľuje LCD obrazovku alebo klávesnicu pri používaní v tme. Dva najobvyklejšie typy podsvietenia sú LED a elektroreflexné (EL). Ovládače podsvietené pomocou LED sú zvyčajne jasné ale nerovnomerné pri žltej alebo zelenej farbe, kým EL panely sú rovnomerné s modrým, bielym alebo zeleným odtieňom.

**Jednodotykové pohodlie**

Jednodotykové ovládanie vám umožní zadávať viacnásobné príkazy jediným stlačením tlačidla prostredníctvom makra. Makro spája reťazce predprogramovaných príkazov do jedného tlačidla. A preto stlačením jedného tlačidla spustíte sériu funkcií.

**Predprogramované pre Philips**

Ak máte spotrebiče značky Philips, môžete použiť univerzálne diaľkové ovládanie bez programovania, pretože všetky tlačidlá sú vopred nastavené pre Philips.

**Auto vyhľadávanie značky**

Sprevádzkovanie vášho nového diaľkového ovládania je jednoduché, pretože vaše diaľkové ovládanie si vyhľadá najvhodnejší kód pre vaše zariadenie.

**Funkcia "Učiť sa"**

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.



Dátum vydania  
2009-01-22

Verzia: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05338  
EAN: 87 10895 91569 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)