



Philips Prestigo
Télécommande universelle

8 en 1

PRESTIGO



SRU6008



Contrôle simplifié

Toutes les fonctionnalités et uniquement les touches essentielles

Il est temps de ranger toutes vos télécommandes ! La Prestigo SRU6008 commande jusqu'à 8 appareils et est dotée de toutes les touches dont vous avez besoin, facilement accessibles via l'écran LCD.

Configurez votre télécommande Prestigo à l'aide de votre ordinateur et profitez de vos appareils audio/vidéo.

Navigation intuitive

- Accès facile aux fonctions spécifiques via l'écran LCD de 3,8 cm
- Boutons rétroéclairés pour commander vos appareils dans l'obscurité

Accès rapide et facile à vos appareils audio/vidéo

- Activités pour commander plusieurs appareils

Configuration rapide et facile

- Commandez les appareils de la plupart des marques
- Mises à jour du logiciel via Internet
- Configuration aisée par ordinateur en quelques étapes simples sur Windows ou Mac

Points forts

Commandez pratiquement tous les appareils



La base de données de codes infrarouges Prestigo pour plus de 300 000 appareils vous permet de commander pratiquement tous les appareils présents actuellement sur le marché et ce, quels que soient le modèle et la marque. Grâce à la configuration via ordinateur, le code infrarouge correspondant à vos appareils est sélectionné dans la base de données.

Écran LCD de 3,8 cm



La télécommande est dotée d'un écran LCD de 3,8 cm (96 x 64 pixels). Les boutons les moins utilisés s'affichent sur l'écran. Vous pouvez donc ajouter vos propres boutons ou supprimer ceux dont vous n'avez pas besoin.

Commande basée sur les activités

Profitez de tous vos appareils audio/vidéo d'une seule pression sur un bouton. Plus besoin d'utiliser plusieurs télécommandes pour commander séparément les différents appareils. Appuyez, par exemple, sur le bouton d'activité « Regarder un DVD », et la Prestigo allume automatiquement les appareils appropriés pour le visionnage d'un film tels que le téléviseur, le lecteur de DVD et le système Home Cinéma.

Paré pour la technologie du futur



Le logiciel Configo Philips vous informe automatiquement des mises à jour en ligne disponibles pour votre Prestigo. Le logiciel Configo télécharge les mises à jour et prend en charge l'installation.

Configuration aisée par ordinateur



Reliez votre Prestigo à votre PC ou votre Mac via USB pour une configuration facile dans votre langue. Personnalisez n'importe quelle fonctionnalité en quelques étapes très simples.

Touches rétroéclairées



Grâce au clavier lumineux, commandez aisément tous vos appareils, même dans l'obscurité.

Caractéristiques

Accessoires

- Câble USB: 1,2 m

Praticité

- Boutons rétroéclairés
- Voyant de charge faible
- Type d'affichage: LCD
- Nombre d'activités: 8
- Nombre d'appareils: 8
- Mises à jour en ligne: disponible
- Affichage multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Français, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois
- Appareils pris en charge: AMPLIFICATEUR, Chaîne hi-fi, Lecteur Blu-ray, CÂBLE, CD/MD, Radiodiffusion numérique terrestre ou satellite avec ou sans lecteur de disque dur, DVD, Enregistreur de DVD, Combinaison DVD et VCR, Combinaison enregistreur DVD et lecteur de disque dur, Digital Media Receiver, Console de jeux, Lecteur de HD-DVD, Home Cinéma, Enregistreur avec disque dur, Home Cinéma, Station d'accueil pour lecteur MP3, Minidisque, PC, Projecteur (IR), RÉCEPTEUR, Boîtier décodeur satellite, CASSETTE, Téléviseur, Combinaison TV-DVD, Combinaison TV-VCR, Combinaison TV-VCR-DVD, Tuner, VCD, Disque laser, Magnétoscope

Fonctions infrarouges

- Apprentissage codes IR
- Distance de fonctionnement: 10 m

Alimentation

- Piles fournies

Configuration

- Méthode de configuration: Configuration PC



Date de publication
2013-09-18

Version: 2.1.10

12 NC: 8670 000 56716
EAN: 87 12581 50852 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com