

Philips  
Tai nghe nhét tai True  
Wireless

Bộ kích âm 6mm/kín phía sau

Vừa vặn, thoải mái

Chống tia nước và mồ hôi chuẩn  
IPX4

Thời gian phát nhạc lên đến 24 giờ

TAT3255BL



## Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.

Bất cứ nơi đâu. Bất cứ khi nào. Tai nghe không dây đích thực chống bắn nước và chống mồ hôi cùng hộp sạc mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 24 giờ. Nếu cuộc gọi của bạn kéo dài, bạn có thể sử dụng một nút tai nghe trong khi sạc nút còn lại.

### **Dễ ghép nối. Điều khiển bằng giọng nói.**

- Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth
- Dễ dàng khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại
- Nút đa chức năng. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi
- Chuyển chế độ từ nghe nhạc sang gọi điện thoại với micrô tích hợp

### **Cảm giác tuyệt vời. Thiết kế đẹp mắt.**

- Đệm nút tai nghe bằng cao su với kích cỡ nhỏ, trung và lớn
- Đặt vừa khít, thoải mái
- Đầu nút mềm giúp cố định vị trí và giữ chặt tai nghe bên trong

### **Thời gian phát nhạc lên tới 24 giờ**

- 6 giờ cho mỗi lần sạc. Sạc 15 phút cho thời gian 1 giờ phát nhạc
- Bộ kích âm neodim 6 mm. Âm thanh rõ ràng, âm bass mạnh mẽ
- Chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX4
- Chế độ âm thanh mono. Chuyển micrô giữa hai nút tai nghe
- Hộp sạc USB-C di động. Thời gian phát nhạc lên tới 24 giờ

# PHILIPS

## Tai nghe nhét tai True Wireless

Bộ kích âm 6mm/kính phía sau Vừa vận, thoải mái, Chống tia nước và mờ hơi chuẩn IPX4, Thời gian phát nhạc lên đến 24 giờ

# Các thông số

### Âm thanh

- Dải tần số: 20 - 20.000 Hz
- Đường kính loa: 6 mm
- Màng chắn: PET
- Trở kháng: 16 Ohm
- Dạng nam châm: NdFeB
- Công suất vào tối đa: 5 mW
- Độ nhạy: 90 dB (1K Hz)

### Khả năng kết nối

- Phiên bản Bluetooth: 5.1
- Không dây
- Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Khoảng cách tối đa: Lên đến 10 m
- Codec được hỗ trợ: SBC
- Loại truyền dẫn không dây: Bluetooth

### Hộp các tông ngoài

- Chiều dài: 37.5 cm
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
- Chiều rộng: 27.5 cm
- Tổng trọng lượng: 4.231 kg
- Chiều cao: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11078 3
- Trọng lượng: 1.176 kg
- Trọng lượng bì: 3.055 kg

### Tiện lợi

- Chống thấm nước: IPX4
- Chế độ âm thanh mono cho TWS
- Loại điều khiển: Nút

### Hộp các tông trong

- Chiều dài: 17.8 cm
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
- Chiều rộng: 12.8 cm
- Chiều cao: 10.4 cm
- Trọng lượng: 0.147 kg
- Tổng trọng lượng: 0.507 kg
- Trọng lượng bì: 0.36 kg
- GTIN: 2 48 95229 11078 0

### Công suất

- Có thể sạc lại
- Thời gian phát nhạc: 6 + 18 giờ
- Thời gian nói chuyện: 5 giờ
- Thời gian sạc: 2 giờ
- Thời gian sạc nhanh: 15 mins for 1 hr
- Loại pin (Hộp sạc): Lithium Polymer (built-in)
- Loại pin (Tai nghe nhét tai): Lithium Polymer (built-in)
- Dung lượng pin (Hộp sạc): 500 mAh
- Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai): 50 mAh

### Kích thước hộp đóng gói

- Chiều cao: 17 cm
- Dạng đóng gói: Hộp
- Dạng đặt giá để: Treo
- Chiều rộng: 9.5 cm
- Chiều sâu: 4 cm
- EAN: 48 95229 11078 6
- Tổng trọng lượng: 0.139 kg
- Trọng lượng: 0.049 kg
- Trọng lượng bì: 0.09 kg

### Kích thước sản phẩm

- Chiều cao: 4.2 cm
- Chiều rộng: 3.6 cm
- Chiều sâu: 6.5 cm
- Trọng lượng: 0.049 kg

### Phụ kiện

- Hướng dẫn khởi động nhanh
- Mút tai nghe: 3 cặp (S/M/L)
- Hộp sạc
- Cáp sạc: Cáp USB-C

### Thiết kế

- Màu sắc: Xanh dương
- Vật liệu ghép tai: Silicon
- Vừa vận với tai: Nhét tai
- Loại nhét trong tai: Mút tai nghe bằng silicon

TAT3255BL/00

# Những nét chính

### IPX4

Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chịu được mờ hơi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

### Hộp sạc USB-C di động.

Hãy bắt đầu hành trình với một thiết bị có thể sạc nhiều lần và nhỏ nhắn đến mức đựng vừa trong túi của bạn. Bạn có thể phát nhạc tới 6 giờ chỉ với một lần sạc và thêm 18 giờ với hộp sạc đầy. Chỉ cần sạc nhanh 15 phút trong hộp sạc cũng đủ để bạn nghe nhạc trong 1 giờ. Thời gian để làm đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.

### Chế độ âm thanh mono

Bạn cần nói chuyện qua điện thoại trong khi tai nghe sắp hết pin? Bạn có thể tăng thêm thời lượng trò chuyện bằng cách sử dụng một mút tai nghe trong khi sạc mút còn lại. Micrô sẽ được tự động chỉ định cho tai nghe đang sử dụng và bạn có thể đổi bên khi cần.

### Đặt vừa khít, thoải mái

Bộ kích âm neodim 6 mm cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng những giai điệu nhờ thiết kế gọn nhẹ. Đệm mút tai nghe mềm, có thể thay đổi cho nhau giúp bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp, thoải mái.

### Nút đa chức năng

Nếu bạn không thích bài đang nghe, hãy bỏ qua bằng cách nhấn giữ nút. Nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi và tiếp tục nghe, chỉ cần nhấn nút là xong. Micrô tích hợp được trang bị tính năng khử tiếng vọng cho phép bạn nghe rõ âm thanh khi nói chuyện qua điện thoại.

### Trợ lý giọng nói

Khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói mà không cần chạm đến điện thoại của bạn. Hãy nói với chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại của bạn để yêu cầu phát nhạc, dẫn đường và kiểm tra thông tin, v.v.

### Ghép nối Bluetooth thông minh.

Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe.

### 6 giờ cho mỗi lần sạc.

6 giờ cho mỗi lần sạc. Sạc 15 phút cho thời gian 1 giờ phát nhạc

### Bộ kích âm neodim 6 mm.

Bộ kích âm neodim 6 mm. Âm thanh rõ ràng, âm bass mạnh mẽ

### Mút tai bằng cao su

Đệm mút tai nghe bằng cao su với kích cỡ nhỏ, trung và lớn

### Đầu mút mềm

Đầu mút mềm giúp cố định vị trí và giữ chặt tai nghe bên trong

### Chuyển chế độ từ nghe nhạc sang gọi điện thoại

Chuyển chế độ từ nghe nhạc sang gọi điện thoại với micrô tích hợp



Ngày phát hành  
2024-03-08

Phiên bản: 5.1.2

EAN: 48 95229 11078 6

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com