

Philips
dockingstation til iPod/
iPhone/iPad

med Lightning-stik
til iPod/iPhone/iPad
USB-port til opladning
8 W, FM, dobbeltalarm

AJ7050D



Vågn op til fantastisk musik

med denne iPod/iPhone/iPad-dockingstation

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad via Lightning-stik, og få en fyldig og klar lyd. Denne smarte clockradio indeholder en ekstra USB-port, der giver dig mulighed for at oplade en ekstra enhed med det samme og vækker dig i tide

Gør din lydoplevelse bedre

- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
- Neodymhøjttalerenhed, der leverer fyldig og klar lyd
- Samlet udgangseffekt på 8 W RMS
- FM digital indstilling med faste indstillinger

Nem at anvende

- Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone/iPad er docket
- Ekstra USB til opladning af en ekstra smartphone eller tablet
- Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Start dagen på din måde

- Vågn op til musik fra din iPod/iPhone/iPad eller radio
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil

PHILIPS

dockingstation til iPod/iPhone/iPad
med Lightning-stik til iPod/iPhone/iPad, USB-port til opladning, 8 W, FM, dobbeltalarm

AJ7050D/12

Vigtigste nyheder

Afspilning og opladning via Lightning



Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Neodymhøjttalerenhed

Neodymhøjttalerenhed, der leverer fyldig og klar lyd

8 W RMS



Dette system har en samlet udgangseffekt på 8W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

FM digital indstilling med faste indstillinger



Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Vågn op til iPod/iPhone/iPad/FM

Vågn op til den musik, du allerbedst kan lide. Vælg din yndlingsradiostation eller milde toner fra din iPod/iPhone/iPad, og gør morgenerne lidt anderledes. Produktet begynder at afspille dit valgt ved lav lydstyrke, der gradvist øges, indtil det når det niveau, du har valgt. Nu kan du kontrollere, hvordan du vågner og begynder på din dag – hver dag.

Automatisk synkronisering af ur



Når du tilslutter og docker, synkroniserer denne dockingstation automatisk uret med din iPod/iPhone/iPad i løbet af få sekunder. Den praktiske funktion gør, at du aldrig er nødt til at stille uret manuelt.

Ekstra USB

Ekstra USB til opladning af en ekstra smartphone eller tablet

Alarm på ugedage/i weekenden




Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelsen, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.



Specifikationer

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad med Retina-skærm, iPad mini

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generation, iPod nano 7. generation

Audio Playback

- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, Oplader iPod, Hurtigt frem/tilbage, Afspil og Pause, Næste/Foregående spor

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5-108 MHz
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne

Ur

- Type: Digital
- Tidsformat: 12t, 24t

Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Tilslut, FM-radio, Buzzer
- 24-timers alarmnulstilling
- Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 9 min.
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Komfort

- Skærmtype: LCD

- Baggrundsbelysning: Hvid
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol

Lyd

- Lydforbedring: Digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Udgangseffekt (RMS): 8 W
- Lydstyrke: op/ned

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Hovedhøjttaler: Bass reflex-højttalersystem

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)
- USB: USB 2.0 x 1

USB-opladning

- Ja
- 5 V, 2,1 A

Strøm

- Lysnet: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømtype: AC-indgang
- Backup-batteri: AA (medfølger ikke)
- Batterier: 2

Mål

- Produktmål (B x D x H): 263 x 163 x 135 mm
- Emballagemål (B x D x H): 319 x 227 x 185 mm
- Vægt: 1,13 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,1 kg

Tilbehør

- Lynhåndbog
- Globalt garantibevis



Udgivelsesdato
2016-10-04

Version: 2.3.10

12 NC: 8670 000 71506
EAN: 87 12581 57961 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com