



Philips ShoqBox
Tragbarer, kabelloser
Lautsprecher

Bluetooth®
Wasserfest, stoßfest
Mehrfarbiges Licht



SB500B

Extreme Lautstärke

Mit dem straßentauglichen, tragbaren Philips Bluetooth-Lautsprecher ShoqBox SB500 und seinen ultimativen Beats beginnt die Party bereits unterwegs! Leistungsstarke, extreme Lautstärke trifft auf explosiven Bass, während die LEDs im Rhythmus der Musik blinken.

Einfach zu verwenden

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes Gerät
- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Unglaublich satter Beat

- Explosiver Bass dank doppelten Lautsprechertreibern und passiven Bassstrahlern
- Schalter für SHOQ-Modus für extreme Lautstärke
- Starke 30-Watt-Ausgangsleistung

Für Partys an jedem Ort

- Outdoor-geeignet – robust, stoß- und wasserfest
- Es werde Licht! Mehrfarbige LEDs pulsieren zum Bass
- Integrierter Akku für dauerhafte Partystimmung

PHILIPS

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Bluetooth® Wasserfest, stoßfest, Mehrfarbiges Licht

SB500B/00

Besonderheiten

Leistungsstark

Die Philips ShoqBox SB500 für satten Beat im Freien gibt großartigen Sound über einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher ab. Sie besteht aus robustem, hochwertigem Material und sorgt für eine Ausgangsleistung von 30 Watt. Die hochmoderne Signalverarbeitung zur Überwachung und Anpassung des Signals für noch besseren Sound sorgt für genug Dynamik, Leistung und Tiefe für eine erfolgreiche Straßenparty.

SHOQ-Modus



Bereit für den SHOQ-Moment? Click... Boom! Mit nur einem Tastendruck lösen Sie den integrierten SHOQ-Modus aus, um die maximale Lautstärke aus dem Lautsprecher herauszuholen. Lassen Sie die Wände wackeln, und lassen Sie sich von der Lautstärke mitreißen! Genießen Sie mit dem SB500 hochwertigen Sound und kräftigen Bass bei jeder Lautstärke und ohne lästige Nebengeräusche.

Explosive Bässe



Der explosive Bass kommt aus zwei nach vorne gerichteten Lautsprechertreibern und

Doppel-Bassstrahlern an jedem Ende. Die zwei großen Woofer verbessern den Bass, die maximale Lautstärke und die Gesamtklarheit, während die Doppel-Bassstrahler für zusätzlichen Bass Boost und Tiefe sorgen.

Für den Einsatz im Freien geeignet



Wasserdicht, stoßfest und einsatzbereit für die Party. Der SB500 ist äußerst robust. Mit der IPX7-Bewertung bleibt er bei einer Wassertiefe von bis zu 1 Meter über 30 Minuten wasserdicht. Also ab damit unter die Dusche oder an den Strand. Der SB500 hat die "Belastungskammer" überlebt und ist dank seiner Robustheit für jede Party geeignet.

Mehrfarbige LEDs



Gehen Sie ins Licht, und spüren Sie die hämmernenden Beats und gleißenden Lichter. Einzigartige mehrfarbige LEDs pulsieren zum Rhythmus und erwecken so Ihre Musik zum Leben – für ein intensiveres Partyerlebnis. Wenn Sie lieber im Dunkeln tanzen, ist das auch kein Problem – einfach einen Schalter betätigen und schon ist das Licht aus.

Integrierter, wiederaufladbarer Akku

Spielen Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut ab. Dank des integrierten Akkus kannst du deine persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erlebe jetzt großartige Musik mit hohem Tragekomfort.

Bluetooth, kabellos



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Freisprechanrufe

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und du kannst über den Lautsprecher sprechen.

Audio-Eing.

Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So kannst du deine Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf deinem Audiosystem genießen, indem du einfach nur deinen tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließt.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 30 W
- Soundsystem: Stereo

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 2"

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm Audio-Eingang
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m

Komfort

- Wasserfestigkeit: IPX7
- Integriertes Mikrofon: für Konferenzlautsprecher
- Stoßfest

Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPod touch: 3. Generation oder höher

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad pro, iPad mit Retina-Display, Neues iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte

Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen (integriert)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: USB-PC-Ladekabel, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,23 kg
- Produktmaße (B x T x H): 230 x 105 x 101 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 260 x 150 x 130 mm
- Produktgewicht: 1,01 kg



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.4.4

EAN: 48 95185 62343 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com