



Philips  
Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Über-Ohr

SHC5111



## Kabellose Freiheit

### Vollständig wiederaufladbare Funkkopfhörer

Kein Ärger mehr mit Kabeln, grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause für Ihren Musikgenuss. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design dieser Philips Kopfhörer SHC5100/10 erleben Sie besonders langen Tragekomfort.

#### Das ultimative kabellose Hörerlebnis

- 32 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung
- Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

#### Komfortabel für lange Verwendung

- Selbstregulierender Bügel
- Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

#### Komfort

- Komplette wiederaufladbar
- Wählen Sie einen der zwei Kanäle, um Störungen zu minimieren

# PHILIPS

## Daten

### Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm

### Tuner/Empfang/Übertragung

- Kanaltrennung: >30 dB
- Pilotton-Frequenz: 19 kHz
- Effektive Reichweite: 100 m
- Trägerfrequenzbereich: 863,0 bis 865,0 MHz
- Modulation: UKW
- Anzahl der Kanäle: 2

### Komfort

- Batterieladeanzeige
- Double PLL
- Betriebszeit: ~10 Stunden
- Automatische Abschaltung

### Leistung

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 1,5-V-NiMH-Akkus, R03/AAA
- Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-

Adapter, 12 V/200 mA

### Außenkarton

- Bruttogewicht: 2,86 kg
- GTIN: 1 87 12581 68187 3
- Außenkarton (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Nettogewicht: 1,254 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 1,606 kg

### Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 24 x 32 x 10 cm
- EAN: 87 12581 68187 6
- Bruttogewicht: 0,752 kg
- Nettogewicht: 0,418 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Anzeige
- Eigengewicht: 0,334 kg
- Regalaufstellung: Beides

### Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Gewicht: 0,178 kg

## Besonderheiten

### 32 mm Lautsprechertreiber

Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.

### Selbstregulierender Bügel

Normalerweise werden Kopfhörer für unterwegs über einen zusammenschiebbaren Bügel angepasst. Das kann durchaus lästig werden, da der Bügel üblicherweise vor jedem Gebrauch angepasst werden muss. Dank des flexiblen selbstregulierenden Bügels dieses Kopfhörers können Sie Ihre Musik jetzt noch schneller genießen, da er sich Ihrem Kopf automatisch anpasst.

### Leichtes Design

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

### Kabellose UKW-Übertragung

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

### Komplett wiederaufladbar

Die Kopfhörer wurden für die Verwendung mit Akkus entwickelt. Sie müssen sich also keine Sorgen um zusätzliche Kosten bei häufiger Verwendung machen.

### 2 Übertragungskanäle

Da Sie die Wahl zwischen zwei Übertragungskanälen haben, ist Ihr Hörvergnügen ungetrübt, denn Sie können ganz einfach den Kanal mit dem besten Empfang wählen.



Ausstellungsdatum  
2014-10-10

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 001 01441  
EAN: 08 71258 16818 76

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)