



Philips
Predĺžovacia zásuvka

5 zásuviek

3 m napájací kábel
2 USB
Biela

SPN3052WB



Napájajte svoju elektroniku bezpečne

Zvýšte počet vašich zásuviek na 5

Obsahuje 5 uzemnených zásuviek Schuko, 3-metrový pletený napájací kábel a hlavný vypínač s 2 nabíjacími portami USB s maximálnym výstupom 2,4 A.

Zabudované užitočné funkcie

- 5 zásuviek
- 3 m napájací kábel
- Hlavný vypínač
- 2 USB nabíjacie porty Max 2,4 A
- Odolný opletený kábel

Bezpečnostná ochrana

- Dvojpolový spínač
- Automatická bezpečnostná poistka

PHILIPS

Predĺžovacia zásuvka
5 zásuviek 3 m napájací kábel, 2 USB, Biela

Technické údaje

Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 300 cm

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 36,5 x 14 cm
- Hmotnosť netto: 0,614 kg
- Hmotnosť brutto: 0,714 kg
- Hmotnosť obalu: 0,1 kg
- EAN: 48 95229 11266 7
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1

- Typ balenia: Obal s okienkom
- Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 39 x 38 x 30,2 cm
- Hmotnosť brutto: 10,7 kg
- Hmotnosť obalu: 2,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 11266 4
- Počet používateľských balení: 14
- Hmotnosť netto: 8,596 kg

SPN3052WB/10

Hlavné prvky

5 zásuviek

Päť zásuviek z jednej. Umožňuje pripojiť do siete viacero zariadení s využitím jedinej sieťovej zásuvky.

2 USB nabíjacie porty Max 2,4 A

2 USB porty na nabíjanie poskytujú celkový výstupný výkon 2,4 A

Hlavný vypínač

Tento hlavný vypínač ovláda napájanie všetkých zásuviek pre predĺžovaciu zásuvku.

Dvojpólový spínač

Spína fázový aj nulový vodič na zaistenie bezpečnej izolácie obvodu.

Odolný opletený kábel

Opletenie kábla mu dodáva odolnosť.

Bezpečnostná poistka

Zabezpečí, aby sa do zásuviek nedostali malé predmety a detské prsty.



Dátum vydania
2022-05-03

Verzia: 1.1.4

12 NC: 8670 001 71062
EAN: 48 95229 11266 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com