

Philips
Classic-
microgeluidssysteem

30W

MCM305



Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek

Met het Philips Classic-micromuzieksysteem is goed geluid gegarandeerd. Via USB Direct of MP3 Link speelt u al uw MP3- en WMA-bestanden moeiteloos af. Het ontwerp en de houten afwerking van de luidsprekers zijn even elegant als tijdloos.

Onbeperkt luisterplezier

- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- 2 x 15 W RMS/2 x 30 W muziekvermogen

Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

PHILIPS

Kenmerken

Directe aansluiting op USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.


MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare

MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Radio Data System (RDS)

Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost
- Uitgangsvermogen: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W muziekvermogen

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer, Volledig bereik
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo, MW
- RDS: Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Programmatype
- Voorkeurzenders: 30
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM, MW-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermtype: LCD-display

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
- Afstandsbediening
- Gebruikershandleiding: meerdere talen
- Overig: Snelstartgids
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 146 x 160 mm
- Bruto gewicht: 7,7 kg
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 232 mm
- Diepte hoofdunit: 287 mm
- Diepte van de verpakking: 350 mm
- Hoogte hoofdunit: 232 mm
- Hoogte van de verpakking: 275 mm
- Breedte hoofdunit: 152 mm
- Breedte van de verpakking: 378 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V

Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 3.0.6

12 NC: 8670 000 50606
EAN: 87 12581 47066 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com