

Philips
Reproductor/grabador de
DVD



DVDR3305



Grabación sencilla

Graba tus programas de TV favoritos con calidad digital perfecta.

Grabación de televisión simplificada

- ShowView para programar de forma rápida y sencilla
- Con VPS/PDC, los programas de TV se graban con precisión de principio a fin
- Graba hasta 6 horas en un DVD+R/RW o DVD-R/RW de una capa
- El soporte dual graba fácilmente en DVD+R/RW y DVD-R/RW

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW y CD de MP3
- Fotografías (JPEG) en una secuencia de diapositivas musical

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
- Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
- Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz
- Relación señal / ruido: 106
- Distorsión y ruido (1 kHz): 90 dB
- Cruce (1kHz): 105 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

Grabación de vídeo

- Sistema de grabación: PAL, SECAM
- Formatos de compresión: MPEG2
- Modos de grabación: Super Long Play (SLP), Extended Play (EP), High Quality (HQ), Standard Play (SP)
- Compresión de audio: Dolby Digital
- Tiempo máximo de grabación en DVD: 6 hora
- Mejora de grabación: Inserción de marca de capítulo, Dividir, Borrar, Marcación manual de capítulos, Grabación con una sola pulsación (OTR), Grabación segura, Imágenes del índice seleccionables

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, SVCD, CD de vídeo
- Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, Avance cuadro a cuadro, Pausa, PBC, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Reproducción aleatoria, Cámara lenta, Repetición de título, Zoom

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD de MP3
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, MPEG2 multicanal, PCM, DTS
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom
- Secuencia de diapositivas: Sí, con música (MP3)

Soportes de almacenamiento

- Medios de grabación: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Número de sintonizadores de TV: 1
- Sintonización automática digital: No

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Conexiones traseras: SCART1 (CVBS, S-vídeo/salida de RGB), SCART2 (CVBS, S-vídeo/entrada RGB), Salida izq./der. de audio analógico, Salida S-Vídeo/Vídeo CVBS, Salida coaxial digital, Entrada de antena RF / salida de TV

Cómodas funciones

- Mejoras de programación/temporizador: programa de repetición diaria/semanal, Temporizador manual, Grabación de un solo toque, ShowView, Control de grabación VPS/PDC
- Eventos programables: 8
- Periodo de programación: 1 mes
- Protección infantil: Clasificación parental
- Tipo de pantalla: FTD
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco

Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 220-240 V
- Consumo (modo de encendido): 25 W (típico)
- Consumo en modo de espera: < 3 W

Accesorios

- Mando a distancia: Zappa de 37 teclas (2422 549 00611)
- Guía de config. rápida
- Tarjeta de garantía
- Pilas: 2 AA
- Cables: Cable EUROCONECTOR completo, cable RF coaxial
- Folleto de garantía: Versión global
- Manual de usuario

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 435 x 65 x 285 mm
- Peso del dispositivo: 4 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 514 x 155 x 380 mm
- Peso incluido embalaje: 6 kg

Destacados

ShowView

Con el sistema ShowView, lo único que debes hacer para programar el vídeo es introducir el número ShowView, un solo código de un máximo de nueve dígitos (normalmente menos) que puedes encontrar junto a cada programa en la mayoría de guías de televisión.

VPS/PDC

Gracias a 'VPS' (Video Programming System, Sistema de programación de vídeo) y 'PDC' (Program Delivery Control, Control de entrega de programas), el televisor controla el comienzo y la duración de la grabación programada. Esto significa que el equipo de grabación se enciende y apaga a la hora correcta, incluso si el programa de televisión programado comienza antes o termina después de lo previsto.

6 horas de grabación de vídeo

El modo de grabación de 6 horas de que disponen determinados grabadores de DVD permite grabar hasta seis horas de vídeo en un disco DVD+R/RW o DVD-R/RW de una capa.

Soporte dual

Los grabadores de DVD Philips admiten grabación de "soporte dual", que es la capacidad de crear grabaciones en discos DVD+R/RW y DVD-R/RW. Ahora puedes adquirir cualquier disco y el grabador Philips siempre creará grabaciones totalmente compatibles, que se pueden reproducir en otros reproductores de DVD.

Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Fotografías con diapositivas musicales

Disfruta de tus fotos y compártelas con tu familia y amigos. Realiza una secuencia de diapositivas con música de fondo. Este producto de Philips admite la reproducción simultánea de imágenes JPEG y música MP3. Asegúrate de que los archivos de la secuencia de diapositivas musical están guardados en el mismo soporte. Selecciona tu música MP3 favorita e inicia una secuencia de diapositivas de imágenes JPEG.

SHOWVIEW



Fecha de emisión
2011-08-29

Versión: 15.0.25

12 NC: 8622 810 12456
EAN: 87 10895 88683 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com