

Philips  
Магнитола с CD

DVD

AZ5737



## Наслаждайтесь любимыми фильмами DVD, фотографиями и музыкой

Теперь можно наслаждаться любимыми фильмами, музыкой и даже фотографиями на телеэкране благодаря этой универсальной магнитоле DVD. Мощная стереомызыка и звуковые эффекты обеспечиваются акустической системой Bass Reflex с двумя 4" полнодиапазонными динамиками.

### **Все, что вам требуется**

- Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
- FM/MW-стереотюнер
- Кассетная дека с автостопом

### **Насыщенное и чистое звучание**

- 4" широкополосные динамики для мощного звучания
- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы

### **Прост в использовании**

- Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Экранные меню для удобства навигации
- Удобный пульт ДУ

# PHILIPS

разумно и просто

## Характеристики

### Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: Формат DVD-Video, Формат DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD
- Режимы воспроизведения дисков: Повторение участка АВ, Быстрое перемещение назад, Быстрое перемещение вперед, OSD, Пауза, PBC, Масштабирование

### Аудиовоспроизведение

- технология кассетной деки: Механическая
- Воспроизведение медиа: Компакт-диск, Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Количество дек: 1
- программируемые дорожки: 20

### Тюнер/Прием/Передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, CB

### Звук

- Выходная мощность (RMS): 2x1 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр динамика: 4 дюйма
- Регулятор громкости: поворотный

### Динамики

- Встроенные динамики: 2
- Отделка: Металл



Дата выпуска 2011-07-21

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 33395  
EAN: 87 12581 36010 8

### Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD

### Возможность соединения

- Цифровой аудиовыход: Стерео аудио (разъем 3,5 мм) 1x
- Выходов - аналоговый: Видеоразъем (3,5 мм)

### Удобство

- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Цифры на дисплее: 7
- Пульт ДУ: Да

### Аксессуары

- Пульт ДУ: 33 клавиши
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Аудио/видео кабель, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат

### Габариты

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 458 x 210 x 280 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 400 x 169 x 242,5 мм
- Вес: 3,2 кг
- Вес, включая упаковку: 4,13 кг

### Мощность

- Питание от сети: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

## Основные

### 4-дюймовые широкополосные динамики

4" широкополосные динамики для мощного звучания

### Синхронизация начала записи с CD

Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету

### Многофункциональный ЖК-дисплей

Многофункциональный ЖК-дисплей

### Вывод на экран

Экранные меню для удобства навигации

### Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)