



Philips
Bærbar DVD-afspiller

7"/18 cm LCD
3 timers spilletid
USB

PD7030



Film, der rejser med dig

med USB til video, fotos og musik

Nyd dine film når som helst og hvor som helst! Den transportable DVD-afspiller PD7030 med 7"/18 cm LCD-skærm giver dig mulighed for at nyde DVD/DivX®-film, MP3-CD/CD-musik og JPEG-billeder på farten.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
- Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk

Gør din AV-underholdningsoplevelse bedre

- 17,8 cm (7") TFT LCD-farveskærm i 16:9 widescreen-format
- Integreerede stereohøjtalere

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Nyd op til 3 timers afspilning med et integreret batteri*
- USB-tilslutning til video, fotos og musikafspilning
- Nøjagtig genoptagelse efter strømafbrydelse
- Biladapter medfølger

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW



MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

Få vist JPEG fra billedisk



Afspil JPEG-fotos, der er lagret på disken. Genoplev dine yndlingsøjeblikke med familien og vennerne, når som helst du ønsker det!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Den bærbare DVD-afspiller fra Philips er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle kan afspilles på DVD-afspilleren. DVD+/-R er en forkortelse for et DVD-drev, der kan håndtere begge de gængse optagbare DVD-formater. På samme måde kan DVD+/-RW håndtere begge genskrivbare disktyper.

Strømgenoptagelse

DVD-Video-afspilleren husker, hvor du stoppede afspilningen, når den slukkes direkte, eller når strømforsyningen afbrydes. Hvis du ikke skifter til en ny disk, genoptager afspilleren afspilningen, hvor du stoppede filmen sidst. Det gør dit liv meget nemmere!

DivX-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film. DivX-

medieformatet er en MPEG-4-baseret videokompressionsteknologi, der gør det muligt for dig at gemme store filer som film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre hukommelseskort til afspilning på din DivX Certified® Philips-enhed.

USB-tilslutning



Tilslut ganske enkelt din bærbare USB-enhed til USB-stikket på din bærbare DVD-afspiller fra Philips, og afspil dine videoer, musik og fotos direkte. Nu kan du dele dine bedste minder med venner og familie.



Specifikationer

Produkt mål

- Mål på produkt (B x H x D): 19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Vægt: 0,624 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 23 x 25,5 x 7 cm
- Nettovægt: 0,964 kg
- Bruttovægt: 1,185 kg
- Taravægt: 0,221 kg
- EAN: 87 12581 59579 1
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 24 x 22,5 x 27 cm
- Nettovægt: 2,892 kg
- Bruttovægt: 3,783 kg
- Taravægt: 0,891 kg
- Antal forbrugeremballager: 3

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 7 tommer / 18 cm
- Oplosning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Skærmtype: LCD TFT

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB (øretelefoner), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Afspilningstilstand: Diskmenu, Hurtigt tilbage,

- Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Zoom, Genoptag afspilning fra stop
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC-indgang: 9 V, 0,8 A
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-udgang: Composite (CVBS) x 1
- USB

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Brugervejledning: Flere sprog
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC

Strøm

- Batteritype: Integreret batteri
- Batterilevetid: Op til 3 timer*

Mål

- Mål på ydre emballage: 225 x 270 x 240 mm
- Enheder pr. kolle: 3
- Ydre emballage, vægt: 3,95 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 230 x 255 x 70 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 195 x 38 x 153 mm
- Produktvægt: 0,71 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato
2014-06-09

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 74771
EAN: 87 12581 59579 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer LCD-baggrundsbelystningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.