

Philips
Monitor pentru casă
wireless HD In.Sight

Wi-Fi și HD

Unghi larg, vedere pe timp de
noapte
Pentru smartphone, tabletă
Creat de iVideon



M120E



Supravegheați-vă casa de pe smartphone

Cu HD și vedere pe timp de noapte

Supraveghează-ți locuința cu monitorul wireless pentru casă In.Sight prin intermediul smartphone-ului/tabletei. Cu imagine HD și vedere pe timp de noapte, îți permite să vezi casa clar pe timp de zi sau de noapte. Este ușor de configurat și te va alerta la detectarea zgomotului/mișcării.

Rămâneți alături de cei dragi atunci când sunteți în deplasare

- Wi-Fi activat pentru poziționare oriunde în casă
- Vizionare nelimitată în timp real prin Wi-Fi/3G/4G LTE
- Obiectiv extra-larg pentru a vă permite să vedeți mai mult
- Aplicația InSightHD disponibilă în Apple store și Google Play
- Mod pentru vederea pe timp de noapte pentru a putea vedea în întuneric

Alerte și notificări pentru liniște supremă

- Telefonul primește notificări când detectează mișcare/sunet
- Apasă pentru a vorbi prin smartphone/tabletă
- Partajați monitoare cu alți utilizatori de smartphone-uri/tablete
- Înregistrare video în cloud opțională când se detectează sunet/mișcare

Ușor, sigur și fără riscuri

- Configurare ușoară a monitorului prin codul QR
- Clip video criptat pentru conexiune securizată
- Creat de iVideon, o companie de top în soluții video cloud

PHILIPS

Repere

Wi-Fi activat



Monitorul wireless In.Sight este un monitor compatibil Wi-Fi, care folosește rețeaua dvs. wireless de acasă pentru a transmite live fluxuri video și sunet către smartphone-ul/tableta dvs. Un monitor pentru acasă pe care îl puteți instala oriunde doriți.

Mod pentru vederea pe timp de noapte



Modul de vedere pe timp de noapte cu infraroșu îți permite să îți monitorizezi casa chiar și pe întuneric. Atunci când este întuneric, lumina infraroșie se aprinde pentru ca monitorul să captureze video clar în alb și negru. Modul de vedere pe timp de noapte se

aprinde și se stinge automat, sau poți să îl reglezi manual.

Obiectiv extra-larg



Sistemul de monitorizare wireless pentru casă In.Sight HD M120 de la Philips se mândrește cu un unghi de 102 de grade care vă arată mai mult spațiu din cameră dintr-o privire, permițându-vă să vedeți mult mai multe decât alte monitoare.

Configurare ușoară prin codul QR



Configurarea este simplă cu aplicația In.Sight+. Aplicația va genera un cod QR pentru setările dvs. Wi-Fi de acasă. Prin intermediul codului

QR, monitorul se va sincroniza automat cu rețeaua Wi-Fi de la domiciliu, ușor și rapid.

Notificări de mișcare/sunet



Este imposibil de anticipat când se poate întâmpla ceva. In.Sight supraveghează în continuare cu ajutorul funcției reglabile de detectare a mișcării și sunetului. Veți fi notificat automat când se detectează sunet sau mișcare.

Apăsați pentru a vorbi

Cu monitorul In.Sight, nu îți vei supraveghea doar casa, ci poți și să vorbești cu cei dragi. Apasă pur și simplu pe „vorbi” de pe smartphone/tabletă și comunică instantaneu. Ce mod minunat de a saluta!

Partajați cu ceilalți

Permiteți familiei și prietenilor dvs. să vă vizualizeze monitoarele și lăsați-i să vă supravegheze casa în locul dvs. Aplicația In.Sight+ vă permite să partajați fiecare monitor cu alți utilizatori pentru ca aceștia să aibă acces la fluxuri video live.



Specificații

Obiectiv și senzor

- Senzor: HD 720p
- Mod focalizare: Fix
- Unghi de vizionare: 102 grade
- Rază focalizare: 0,8M la infinit
- Senzor de lumină ambientală: Da, mod zi/noapte
- Mod Noapte: Infra-roșu

Calitate video

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Formate: Compresie video H.264
- Balans de alb: Balans automat de alb
- Expunere: Control automat al expunerii

Caracteristici

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Detectarea mișcării
- Detectarea zgomotului
- Indicator cu LED
- Vedere pe timp de noapte
- Bază: Direcție reglabilă

Software

- Nume aplicație: InSightHD
- Instalare: prin intermediul aplicației pentru Android și Apple
- Automatic App update: Da, pentru Android și Apple

- Acceptat de sistem: Android 2.3 sau superior, iOS6 sau superior
- Compatibilitate iPad: iPad 2 și versiuni mai recente
- Compatibilitate iPhone: iPhone 4S și versiuni mai recente
- Compatibilitate iPod: iPod Touch generația 4 și versiuni mai recente
- Compatibilitate cu telefoanele Android: Philips recomandă telefoanele Samsung Galaxy S3 sau superioare

Accesorii incluse

- Adaptor de alimentare USB: 1
- Cablu USB: Da, 3 m
- Suport de perete
- Șuruburi / ancore de perete: 2
- Ghid de utilizare rapidă

Intrare și ieșire

- Microfon: Sensibilitate înaltă, Mono
- USB: Port mini-USB
- Difuzor: Încorporat

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 158 x 160 x 78 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 65 x 114 x 65 mm



Data apariției 2015-06-04

Versiune: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com