

飛利浦  
開放式無線運動耳機

開放式貼合設計

定向音效  
清晰通話  
雙話蓋耳鉤

TAA6708BK



## 擺脫束縛。盡享完整音質。

跑步，騎車，散步，愛上它！這款開放式無線運動耳機輕巧、舒適且安全，讓您在聽音樂的同時也能聽到周遭環境聲音。從公園到城市街道，將您的訓練提升到更高境界。

### 不同凡響

- 不使用耳機也能呈現音效。開放式設計
- 隨時準備就緒。IPX5 防水等級
- 定向音效設計
- 無論身在何處，都能享受平衡音效

### 讓您享受活躍生活

- 無須擔心。6+15 小時播放時間
- 充電 15 分鐘可額外提供 1 小時
- 通話音質清晰無比。室內、室外，隨時隨地

### 完美出色

- 開放式貼合設計。輕巧、舒適、安全
- 觸控功能。簡易配對
- 飛利浦耳機應用程式。自訂音效控制等功能

# PHILIPS

## 規格

### 音效

- 阻抗：16 歐姆
- 喇叭直徑：14.2 公釐
- 敏感度：96 dB (1K Hz)
- 頻率範圍：20 - 20,000 Hz
- 最大功率輸入：10 mW
- 驅動器類型：動態
- AELC 演算法：是

### 電信

- 用於通話的麥克風：2 個 AI 麥克風

### 連線

- 藍牙版本：5.3
- 支援的編碼：SBC
- 最大範圍：最多 10 m
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, HFP
- 無線傳輸類型：藍牙

### 便利

- 飛利浦耳機應用程式支援：是
- 可更新韌體：是
- TWVS 適用的單聲道模式：是
- 防水：IPX5
- 控制類型：觸覺

### 設計

- 色彩：黑色
- 耳形貼合：雙軸可調整話蓋

### 功率

- 音樂播放時間：6 + 15 hr
- 電池類型 (耳塞式耳機)：鋰聚合物 (內建)
- 電池容量 (耳塞式耳機)：70 mAh
- 電池類型 (充電盒)：鋰聚合物 (內建)
- 電池容量 (充電盒)：650 mAh
- 充電時間：2.5 hr
- 快速充電時間：15 分鐘，使用一小時
- 電池數量：3 個
- 電池重量 (總計)：10.1 公克

### 語音助理

- 語音助理支援：是
- 相容的語音助理：Apple Siri, Google 助理
- 語音助理啟動：手動

### 配件

- 充電纜線：USB-C 纜線，200 公釐
- 快速入門指南：是

### 尺寸

- 耳塞尺寸 (寬 x 深 x 高)：5.18 x 3.98 x 1.55 cm
- 充電盒尺寸 (寬 x 深 x 高)：5.80 x 9.32 x 2.75 cm
- 總重量：0.077 kg

### 包裝尺寸

- 包裝類型：盒子
- 內含產品件數：1
- 貨架放置類型：吊掛式
- EAN: 48 95229 13149 1
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：12 x 14.4 x 3.1 cm
- 總重：0.154 kg
- 淨重：0.099 kg
- 皮重：0.055 kg

### 外紙箱

- 包裝數：24
- GTIN: 1 48 95229 13149 8
- 總重：4.601 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：27.7 x 23.3 x 29.5 cm
- 淨重：2.376 kg
- 皮重：2.225 kg

### 內紙箱

- 包裝數：3
- GTIN: 2 48 95229 13149 5
- 總重：0.522 kg
- 內紙箱 (L x 寬 x 高)：13.1 x 10.9 x 13.6 cm
- 淨重：0.297 kg
- 皮重：0.225 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20309 9

## 焦點

### 6+15 小時播放時間

不想擔心每天充電的問題嗎？這款開放式耳機單次充電後，就能使用達 6 小時，適合進行多種運動計畫。如果需要額外電力，只要充電 15 分鐘，就能享有多一小時的播放時間。

### 通話音質清晰無比

每個耳塞式耳機中的兩個麥克風都會聚焦於您說話的聲音，並降低周遭環境的噪音。如果您身處於較安靜的地方，且不需要在通話時阻隔噪音，則單聲道模式可讓您只使用一個耳塞式耳機進行通話。

### IPX5 防潑水

要在雨中中小徑上跑步？IPX5 等級代表汗水或雨水也無法阻擋這款開放式耳機，即使被弄濕，也能安全且輕鬆地充電。只要將其擦拭乾淨，然後放回充電盒即可。

### 輕巧、舒適、安全

為什麼要加重自身負擔？這款開放式耳機的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，而且不會在移動時掉落。雙軸可調整話蓋能貼合您的耳形，讓耳機舒適固定。

### 定向音效設計

透過特殊音室與演算法，定向音效技術能將音樂傳送至耳道，將漏音與震動降至最低，同時保留細膩度與低音。具備開放式設計的所有優點，音品質更好，佩戴更舒適。

### 飛利浦耳機應用程式

增強低音。調低高音。飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。

### 操控簡單

觸控功能讓操作變得簡單，而音效則能在啟用功能時通知您。同時支援 Siri 和 Google 助理，方便一次連接兩部裝置。非常適合用手機進行串流，並從智慧手錶接收警示。

### 隨時隨地平衡音效

這款耳機採用自適應等響補償演算法 (AELC) 演算法，可調整高音及低音，因此無論是在戶外調高音量或在室內調低音量，始終能聽見清晰平衡的音效。



發行日期 2023-03-22

版本：3.0.1

12 NC: 8670 001 87826  
EAN: 48 95229 13149 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 電池壽命為估計值，可能隨著應用方式不同而改變。