

Philips  
Mikro-Hi-Fi-anlegg

MP3

MCM190



## Lytt til MP3-CD-musikk på din måte

Denne stilige og kompakte skjønnheten i tre slår virkelig ifra seg. Den kombinerer enestående ytelse og nødvendige funksjoner uten at det går ut over det estetiske, så bare len deg tilbake og lytt til musikken på din måte.

### Lenger avspillingstid, større glede

- 10 timer med MP3-CD-musikk

### En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull bass
- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
- 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikkeffekt / 400 W PMPO

### Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital søking med 20 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

### Låter bra også

- Elegante høyttalere i tre

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lyd

- **Utgangseffekt:** 2 x 10 watt musikeffekt
- **Lydforbedringer:** Incredible Surround, Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

### Høytalere

- **Hovedhøytaler:** 4" woofer, Bassrefleks-høytalersystem

### Lydavspilling

- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modi for plateavspilling:** Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 10-spors programmerbar MP3-CD, 20-spors programmerbar CD
- **Lastetype:** topp
- **Kassettpillerteknologi:** Mekanisk
- **Avspillingsmodi for kasset:** Elektronisk hastighetskontroll

### Lydopptak

- **Innspillingsmedium:** Bånd
- **Båndopptaksforbedring:** Automatisk innspillingsnivå, Synkronisert start av CD-opptak

### Tuner/mottak/sending

- **Tunerbånd:** FM Stereo, MW
- **Automatisk digital tuning**
- **Forhåndsinnstillinger:** 20
- **Tunerforbedringer:** Automatisk lagring

### Tilkoblingsmuligheter

- **Andre tilkoblinger:** Avstemt FM-piskantenne, MW-antenne

### Anvendelighet

- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- **Klokke:** På hovedskjerm
- **Skjermtype:** LCD
- **Bakbelysningsfarge:** Oransje

### Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** AM-antenne
- **Fjernkontroll:** 21-tasters

### Mål

- **Mål på apparat (B x H x D):** 148 x 235 x 258 mm
- **Mål på hovedhøytaler (B x H x D):** 142 x 235 x 212 mm
- **Emballasjemål (B x H x D):** 446 x 312 x 342 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 7,3 kg

## Produkt høydepunkter

### 10 timer med MP3-CD-musikk

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfile, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

### Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høytalene. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høytalere.

### Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

### dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

