

Philips
Microcadena Hi-Fi

- Reproducción de CD de MP3/WMA
- USB directo

MCM710



Excelente sonido en un diseño compacto

con reproducción de USB directo

Diseñada específicamente para aquellos que aprecian de verdad lo último en estilo y tecnología, la microcadena MCM710 de Philips emana delicadeza y calidad. Disfruta de la música en MP3/WMA de tu reproductor portátil con la reproducción de USB directo.

Disfruta de la música sin límites

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Volumen para la mejora de graves y agudos
- Potencia de salida total de 100 W RMS

Sonido y aspecto refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera

Empieza el día a tu manera

- Sintoniza 20 presintonías digitales para una mayor comodidad
- Funciones del despertador y temporizador

PHILIPS

Destacados

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Potencia

En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Potencia, Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS/potencia musical de 2 x 100 W

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 4", Sistema de altavoces Bass Reflex, Rejillas desmontables de altavoces, Tweeter piezoeléctrico

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora
- Presintonías: 20

Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM

- Auriculares: 3,5 mm
- USB: Host USB
- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (L/R)

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Temporizador, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM, Folleto de garantía mundial
- Guía de config. rápida: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Mando a distancia: 40 botones con pilas de litio
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 248 x 110 x 307 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 170 x 270 x 220 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 558 x 350 x 314 mm
- Peso incluido embalaje: 11 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com