

Philips
Home Theater con DVD y
SoundBar



HTS6100



Home Theater 5.1 compacto

con Ambisound

Disfruta del sonido surround 5.1 en todo tipo de lugares y en cualquier posición. Este sistema con Ambisound integrado en una sola pieza puede ubicarse debajo de cualquier televisor Flat y ofrece una experiencia única con calidad de imagen y sonido increíbles.

Disfruta

- Ambisound para sonido surround 5.1 con menos altavoces
- Excelente calidad de sonido con tweeters Soft Dome y DoubleBASS
- FullSound™ para convertir la experiencia de CD en MP3

Disfruta

- SoundBar con altavoces, amplificadores y reproductor de DVD integrados
- Se adapta a todos los televisores Flat de 37" o más
- Puede instalarse en la pared, sobre un mueble o en un estante

Disfruta

- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

Conexión

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde dispositivos USB Flash
- MP3 Link reproduce música desde reproductores multimedia portátiles
- EasyLink controla todos los productos EasyLink con un solo control remoto

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Optimización de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

Sonido

- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Optimización del sonido: Control de graves y agudos, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásico, Drama, jazz, Juegos, Party, Noticias, Deportes

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Controladores de altavoces: 2 tweeters Soft Dome de 1", 6 woofers de banda completa de 2,5"
- Impedancia de altavoces: 6 ohmio
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controlador de subwoofer: Woofer de largo alcance de 6,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Rango de frecuencia subwoofer: 35-200 Hz

Reproducción de video

- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/-RW
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte de reproducción: CD de audio, CD-R/-RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte de reproducción: CD-R/-RW, DVD+R/-RW

- +RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Girar, Zoom

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, AM

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada de TV (audio, cinch), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Interconexión (con la caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, Entrada auxiliar (cinch, 2 pares), Interconexión (con la unidad principal)

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 958 x 163 x 141 mm
- Peso del aparato: 7 kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 295 x 440 x 295 mm
- Peso del subwoofer: 10 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 1025 x 354 x 550 mm
- Peso con empaque incluido: 30,4 kg

Accesorios

- Accesorios incl.: Guía de configuración rápida, manual de usuario, Control remoto, Baterías para control remoto, Cable HDMI, Cable de video CVBS, antena FM, Antena AM, Cable de interconexión, Cable de corriente, Soportes de montaje en pared, Folleto de garantía mundial, Cable de entrada de MP3

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W

Destacados

Ambisound

La tecnología Ambisound permite que pocos altavoces creen un verdadero sonido surround multicanal 5.1 sin restricciones de posición, espacio o forma de las habitaciones y sin enredos de cables. La tecnología Ambisound ofrece más sonido con menos altavoces mediante la combinación del fenómeno acústico con un procesamiento variado y una posición precisa.

SoundBar

SoundBar es una solución de Home Theater integrada que incluye todo lo que necesitas: altavoces, amplificadores y un reproductor de DVD sin alterar la decoración de tu casa. Además, ofrece un sonido surround 5.1 de alta calidad para que puedas sumergirte en las películas y disfrutar de una experiencia de audio multicanal increíble junto a tus familiares o amigos.

HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por "p" en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

USB 2.0 Link de alta velocidad

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



Fecha de publicación
2011-04-28

Versión: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36254
EAN: 87 12581 38879 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.