

Philips
DVD Home Theater
System



HTS6600



HDMI



Surround-lyd med høj ydeevne

med Ambisound

Med Ambisound leverer HTS6600 en omfattende multikanals-surroundoplevelse fra blot to højttalere, i alle slags rum. Systemet giver fremragende lyd og billedkvalitet, det er nemt at sætte op og kan hænges på væggen og passer ind i ethvert hjem.

Sætter liv i lyd og billede

- Ambisound til fuld multi-kanals surroundlyd uden besvær
- Smart Surround optimerer surroundindstillingerne automatisk
- DoubleBASS giver en udvidet, dyb bas
- HDMI 1080i med high definition video-upscaling

Passer over alt, til enhver livsstil

- Lodrette højttalere, der kan vægmonteres med dit flat TV
- Raffineret design, der passer til ethvert flat TV
- Hurtig og enkel opsætning sikrer problemfri installation

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Direkte USB afspiller fotos og musik fra USB-flash-drev
- MP3 line-in til musikafspilning fra transportable medieafspillere



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Billedforbedring:** High Def (720p, 1080i), Video-upscaling, Progressiv scanning

Lyd

- **Lydsystem:** Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- **Lydforbedring:** Smart Surround, DoubleBass, Diskant- og basregulering
- **Equalizer-indstillinger:** Action, Rock, Koncert, Klassisk, Drama, Jazz, MTV, RnB, Spil, Fest, Tegnefilm, Lounge, Sport, Nyheder

Højttalere

- **Højttalertyper:** 2 x lodrette højttalere
- **Højttalerdriver:** 8 x 2" full range-basenheder
- **Højttalerimpedans:** 6 ohm
- **Subwoofer-type:** Aktiv
- **Subwoofer-enhed:** 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
- **Subwoofer impedans:** 4 ohm
- **Frekvensområde for subwoofer:** 30 - 120 Hz

Videoafspilning

- **Komprimeringsformater:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- **Afspilningsmedie:** DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Video afspilningssystem:** PAL, NTSC

Audio Playback

- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Afspilningsmedie:** Audio-cd, CD-R/RW, USB-flash-drev
- **MP3 bit-hastigheder:** 32-256 kbps og VBR

Stillebilledafspilning

- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Afspilningsmedie:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flash-drev
- **Billedforbedring:** Diasshow med musikafspilning, Rotér, Zoom

Tuner/modtagelse/transmission

- **Tunerbånd:** AM, FM
- **RDS:** Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- **Tilslutninger på forsiden/siden:** MP3 line-in, USB
- **Tilslutninger på bagpanel:** HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, SCART I (CVBS, RGB-udgang), TV-indgang (3,5 mm jackstik), Tilslutte (til strømforsyning)
- **Subwoofer (strømforsyning):** Koaksial digital indgang, AUX-indgang (klemmer, 2 par), FM-antenne, AM/MW-antenne, Easy Fit-højttalertilslutninger, Tilslutte (til hovedenhed)

Dimensioner

- **Apparatets mål inklusive stander (B x H x D):** 370 x 76 x 242 mm
- **Apparatets vægt (med stander):** 3,5 kg
- **Højttalerbredde (med holder):** 180 mm
- **Højttalerhøjde (med holder):** 420,5 mm
- **Højttalerybde (med holder):** 180 mm
- **Højttalervægt (med holder):** 2,32 kg
- **Mål på subwoofer (B x H x D):** 295 x 443 x 295 mm
- **Subwoofer vægt:** 9,1 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** 841 x 359 x 527 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 22,8 kg

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Lynhåndbog, Brugervejledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Fuldt monteret SCART-kabel, MP3 line-in-kabel, AM-antenne, FM-antenne, Tilslutningskabel, Højttalerkabler, Netledning, Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

Strøm

- **Strømforsyning:** 220-240 V, 50 Hz
- **Standby-strømforbrug:** <1 W

Interessante produkter

Ambisound

Ambisound-teknologien fremstiller virkeligt omsluttende multikanals surroundlyd fra færre højttalere. Den laver en fordybende 5.1 lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, kildebehandling og placering af driveren i en præcis vinkel, giver Ambisound mere lyd fra færre højttalere.

Smart Surround

Få den bedst mulige lytteoplevelse uden at skulle foretage ændringer af surround-indstillingerne, hver gang du skifter disk eller skifter mellem film og musik. Til forskel fra almindelige 5.1-systemer, der har standardindstillinger for multikanal-surround-lyd, ændrer Smart Surround automatisk surround-indstillingerne, så de passer til musik, der er kodet i stereo, eller film, der har multikanalindhold.

DoubleBASS

DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste baser fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

HDMI 1080i

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).



Udgivelsesdato
2009-01-22

Version: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939
EAN: 87 12581 31557 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com