

Philips  
Mikromusiksystem

**Bluetooth**  
CD, MP3-CD, USB, FM

**BTM2560**



## Ge tyngd åt dina favoritlåtar

Lyssna på all digital musik på din smartphone via Bluetooth eller MP3-CD och CD-R/W på ett mikrosystem från Philips. Basreflexhögtalare ger dramatiskt basljud och en 70 W maximal uteffekt ger kraftfullt ljud.

### Lyssna på musik från olika källor

- Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Ljudgång för bärbar musikuppspelning

### Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 70 W RMS
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll

### Lättanvänd

- Bluetooth-standbyläge alltid på för enkel återanslutning
- Snabb och effektiv USB-laddning för en smart enhet
- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

# PHILIPS

# Funktioner

## Strömma musik via Bluetooth™



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via högtalaren.

## Bluetooth-standby



Efter att en smart enhet har anslutits en gång kan musiksystemet från Philips väckas från standbyläge av den smarta enhetens Bluetooth-funktion. Då aktiveras även Bluetooth-källan, vilket gör det snabbt och enkelt att strömma musik, när som helst.

## USB-snabbladdning



USB-porten är inte bara till för musikuppspelning. Det intelligenta systemet för USB-krafthantering möjliggör en snabbladdningsström på 2 A för att snabbt ladda en smart enhet när musiksystemet är i standbyläge.

## USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

## Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

## Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

# Specifikationer

## Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, Stopp, föregående/nästa, repetering, shuffle, programmerad uppspelning

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

## Ljud

- Högsta uteffekt (RMS): 70W
- Ljudförbättring: digital ljudkontroll

## Högtalare

- Högtalarelement: 4 tums woofer, dome tweeter
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

## Anslutningar

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Ljudingång (3,5 mm)
- USB: USB-värd, max. 2 A-laddning

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: släde

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar
- Snabbstartguide

## Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

## Mått

- Huvudenhet, bredd: 220 mm
- Huvudenhet, höjd: 104 mm
- Huvudenhet, djup: 231 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 185 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 260 mm
- Paketbredd: 383 mm
- Paketbredd: 348 mm
- Pakethöjd: 358 mm
- Bruttovikt: 7,5 kg
- Nettovikt: 5,3 kg



Publiceringsdatum  
2022-05-09

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555  
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)