

Philips  
Draagbare DVD-speler



PET946



Overall uw favoriete TV-programma's en DVD's bekijken

## Eenvoudige installatie

De PET946 heeft een ingebouwde digitale TV-ontvanger waarmee u ongecodeerde TV-uitzendingen kunt bekijken. Op het 9 inch TFT LCD-scherm met draaivoet kunt u onderweg tot wel 5 uur helemaal opgaan in films, foto's en muziek.

### Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingen weergeven van een beelddisc

### In real-time genieten van draagbaar TV-entertainment

- LCD-kleurenscherm van 9 inch met draaivoet voor flexibeler kijkplezier
- Ondersteuning voor DVB-T-standaard voor ongecodeerde digitale TV
- Elektronische programmagids (EPG)
- Ondersteuning voor de functie voor direct teletekst en ondertiteling
- Eenvoudige installatie en automatisch zoeken naar kanalen

### Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Maximaal 5 uur afspelen met de ingebouwde batterij\*
- SD/SDHC-kaartsleuf voor de weergave van muziek, foto's en video's
- AC-adapter, autoadapter en A/V-kabel meegeleverd

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 9 inch
- Resolutie: 640 (b) x 220 (h) x 3 (RGB)
- Schermtype: LCD TFT
- Helderheid: 150 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 198,240 (B) x 111,735 (H) mm
- Type LCD-scherm: Polarisorator met antischittering
- Responstijd (normaal): 30 ms

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

## Audioweergave

- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

## Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 1,5 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5mm-stereo hoofdtelefoon x 1
- TV-aansluiting: Antenneaansluiting

- SD/MMC-kaartsleuf: SD/SDHC-kaartsleuf
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

## Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB Terrestrial \*

## Videodecodering

- Beeldformaat: 16:9, 4:3
- Ontvangst-demodulatie: COFDM 2K/8K, Voldoet aan DVB-normen voor MPEG-2, Netwerk: MFN/SFN, QPSK

## Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Afstandsbediening: AY5520 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Meegedeleverde accessoires: Antenne

## Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 5 uur\*

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 225 x 295 x 280 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 5,9 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 272 x 285 x 70 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 238 x 32 x 175 mm
- Gewicht van het product: 1,3 kg
- Verpakkingstype: D-box

# Kenmerken

## Ingebouwde batterij met een gebruiksduur van 5 uur\*

Deze speler van Philips heeft een ingebouwde compacte, oplaadbare batterij voor langdurig vermogen. U kunt tot wel 5 uur onafgebroken genieten van films, foto's en muziek voordat u de batterij moet opladen. U hoeft alleen maar de voedingskabel op de speler aan te sluiten, zo eenvoudig is het.

## 23 cm/9" LCD, kleur, draaivoet

Het scherm kan 180 graden worden gedraaid, zodat u films en foto's met een optimale kijkhoek kunt bekijken. Draai het scherm of pas de hoogte aan om schittering te verminderen en te profiteren van de allerbeste kijkhoek.

## Ondersteuning voor DVB-T (ongecodeerd)

Ondersteuning voor DVB-T-standaard voor ongecodeerde digitale TV

## DivX-gecertificeerd

Met DivX<sup>®</sup>-ondersteuning kunt u video's in DivX<sup>®</sup>-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's.

## Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.



Publicatiedatum  
2017-04-07

Versie: 1.2.6

12 NC: 8670 000 49634  
EAN: 87 12581 46464 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

\* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.