

Philips 8000 series  
Проигрыватель Blu-ray

Net TV

Поддержка 3D  
CinemaPerfect HD

BDP8000



## Лучшие материалы сети на экране вашего ТВ

Самые интересные события Интернета — в вашей гостиной благодаря BDP8000 от Philips с Net TV. Открывайте любимые сайты на экране телевизора и смотрите видео, не вставая с кресла. Вы также можете просматривать HD фильмы Blu-ray, получая впечатления, как при кинопросмотре.

### Услышать больше

- 7.1-канальная система объемного звука создает впечатления, как при кинопросмотре
- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

### Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
- Net TV обеспечивает доступ к популярным онлайн-услугам, включая сетевые видеомгазины\*

### Чувствовать лучше

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных

# PHILIPS

## Основные особенности

### Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинке для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

### CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения. Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формат MPEG. Благодаря улучшенной технологии обработки цвета, процессор создает четкое и естественное изображение.

### Net TV с видео по запросу\*



Воспользуйтесь различными интернет-службами, включая видео по запросу. Наслаждайтесь фильмами, изображениями, информационно-развлекательными программами и другим интернет-содержимым непосредственно на экране ТВ в любое удобное время с помощью проигрывателя Blu-ray или домашнего кинотеатра от Philips. Теперь непосредственно на ТВ вы можете получить доступ к выбранным интернет-магазинам видео\*. Просто выберите видео для проката и получите удовольствие от просмотра. Устроить вечерний киносеанс дома еще никогда не было так просто. \*Ассортимент выбора различается в зависимости от страны. Дополнительные сведения см. на сайте [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

### WiFi-n



WiFi-n, известный так же как IEEE 802.11n, является новым стандартом беспроводных сетей. Он включает множество новых функций, улучшающих качество беспроводного соединения, увеличивающих скорость и расширяющих диапазон работы по сравнению с предыдущими стандартами WiFi. Кроме того, WiFi-n обеспечит стабильную связь

с маршрутизаторами, использующими устаревшие стандарты WiFi.

### Подключение к сети DLNA



Подключение к сети DLNA обеспечивает быстрый доступ к персональным фотографиям, музыке, видео и фильмам компьютера или домашней сети. Использование подключения Ethernet (LAN) на основе протокола DLNA обеспечивает бесперебойную совместную работу продуктов с сертификацией DLNA. Подключение проигрывателя Blu-ray к домашней сети предоставляет доступ к материалам всех устройств с сертификацией DLNA. Погрузитесь в мир развлечений благодаря простому нажатию кнопки с удобным интерфейсом пользователя, предназначенным для легкого выполнения поиска.

### Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24 бит, 192 кГц
- Звуковая система: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS

## Экохарактеристики

- Экологически-сертифицированное изделие

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой оптический выход, Цифровой коаксиальный выход, Выход комбинированного видеосигнала (CVBS), Аналоговый 7.1-канальный аудиовыход, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet, Slot для карты SD/SDHC
- Сетевые подключения: Встроенный WiFi, 802.11 b/g/n
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

## Комфорт

- BD-Live (Profile 2.0): Внутренняя память 2 Гб
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранного меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Голландский, Шведский, Португальский, Датский, Финский, Польский, Норвежский, Чешский, Греческий, Венгерский, Румынский, Словацкий
- Удобство использования: Сенсорные кнопки управления
- Интернет-службы: Net TV
- Обновление встроенной программы: Обновление программы устройства через Интернет, Обновление встроенной программы через USB

## Мощность

- потребляемая мощность: 21 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,18</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации, CD-R (инструкция по эксплуатации), Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Голландский, Португальский, Датский/Норвежский, Греческий, Шведский,

Финский, Польский, Турецкий, Чешский, Венгерский, Словацкий

## Размеры

- Глубина упаковки: 145 миллиметра
- Глубина продукта: 260 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 4 кг
- Высота упаковки: 340 миллиметра
- Ширина упаковки: 515 миллиметра
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 65 миллиметра
- Вес продукта: 2,8 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, AAC (многоканальный), MP3, WMA, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Шумоподавление, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Улучшение цвета, Динамическое повышение контрастности
- Улучшенная обработка видеосигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Поворот, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.1.16

EAN: 87 12581 51089 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)