

Philips
Multimedialuidsprekers 2.1

SPD™-baspoort
satellietluidspreker van 3 inch
Subwoofer van 5,25 inch
130 W



SPA7380

Intense bas

Gamen als nooit tevoren

Gamers komen aan hun trekken dankzij vier geraffineerde, geïntegreerde circuits die de subwoofer en twee satellietluidsprekers aansturen, de Philips SPD-baspoorttechnologie en een uitgangsvermogen van 60 W die samen zorgen voor hoogwaardig geluid en een zuivere, explosieve bas.

Indrukwekkend geluid

- 60 W uitgangsvermogen
- Innovatieve SPD™-baspoorttechnologie voor diepe, ronde tonen
- Geavanceerde geïntegreerde circuits
- Materiaal van PP-subwooferdriver
- Luidsprekerontwerp met zijdelingse bas
- De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid

Hedendaags ontwerp

- Meer bas dankzij het langwerpige cilinderontwerp
- Gewelfde behuizing voor rond geluid

Eenvoud

- AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting (kabel)
- Compatibel met alle media
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

PHILIPS

Kenmerken

60 W uitgangsvermogen



60 W uitgangsvermogen – overweldigend! Wij gamers willen allen een hoger vermogen omdat voor game-luidsprekers geldt: hoe groter het uitgangsvermogen des te beter de bas en totale geluidskwaliteit. Dus geniet van uw volgende game met dit krachtige, grote uitgangsvermogen van 60 W dat u alle explosieve bassen geeft die u wilt.

Langwerpige cilinderontwerp

Alle gamers zoeken luidsprekers met zoveel mogelijk bas. Het langwerpige cilinderontwerp van deze luidsprekers zorgt voor geluid van extra hoge kwaliteit met sterke bastonen. Zo haalt u nog meer audioplezier uit uw games.

Geavanceerde geïntegreerde circuits



De geïntegreerde circuits in deze luidspreker van Philips zijn zeer geavanceerd. Normale

luidsprekers hebben maximaal 3 kanalen, maar deze luidspreker heeft er 4 om u een optimale geluidskwaliteit te geven. Philips gebruikt 4 geïntegreerde versterkerchips om de 2 kanalen van twee satellietluidsprekers en de 2 kanalen van de subwoofer aan te sturen. Deze TDA7379-versterkerchips zorgen voor een stevige ondergrond voor kwaliteitsgeluid en het vermogen dat u nodig hebt voor de subwoofer en satellietluidsprekers.

SPD™-technologie

Philips Sound Purification Duct (SPD) baspoorttechnologie levert de diepe, zuivere tonen van het originele basgeluid. Op het binnenoppervlak van de baspijp is SPD-schuimmateriaal aangebracht en dankzij de door Philips ontwikkelde speciale akoestische demping wordt de ruisturbulentie gereduceerd en de tuning frequentie gestabiliseerd. Technische tests van Philips en consumententests wijzen uit dat deze buffer een minder vervormd, zuiverder basgeluid oplevert.

Materiaal van PP-subwooferdriver



Het zware polypropyleen (PP) in de driver zorgt voor betere bastonen. Het helpt bij de

geluidsverdeling en geeft de bassen meer zuiverheid en balans. Eenvoudiger te integreren met de drivers en minder trilling.

AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting



Nu kunt u nog gemakkelijker en handiger van uw favoriete muziek en entertainment genieten, via de AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting (kabel). Gewoonlijk moet u de 3,5 mm-stekker uit de computer trekken als u een ander apparaat dan uw PC u wilt verbinden en dat is niet altijd praktisch. Maar met de AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op de voorzijde kunt u snel en gemakkelijk rechtstreeks naar muziek van bijna alle apparaten luisteren.

Specificaties

Audiosystemen

- Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
- Ingangsimpedantie: 20 kohm
- Totaal uitgangsvermogen: 60W
- Vermogen: 220 V 50 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
- THD: < 1%

Audiosystemen L/R-kanalen

- Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
- Zenderscheiding: > 45 dB
- Ingangsgoedigheid: 600 mV
- Gemiddeld uitgangsvermogen: 14 W x 2

Subwooferaudiosystemen

- Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker (BTL)
- Ingangsgoedigheid: 130 mV
- Gemiddeld uitgangsvermogen: 32 W

Luidsprekers links/rechts

- Driververmogenbereik: 1-30 W x2
- Frequentiebereik: 80 Hz - 18 kHz
- Nominale impedantie: 4 ohm
- Gevoeligheid: 86 dB (2,83 V/1 m)
- Luidsprekerdriver: 3 inch

Subwooferluidspreker

- Driververmogenbereik: 2-120 W
- Frequentiebereik: 45 Hz-200 Hz
- Nominale impedantie: 4 ohm
- Gevoeligheid: 88 dB (2,83 V/1 m)
- Luidsprekerdriver: 5,25"

Connectiviteit

- Kabellengte: Netsnoer, audiokabel, satellietkabel: 1,3 m
- Connector: 3,5 mm stereo

Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Groen

Gemak

- Afstandsbediening: volumeregeling, hoofdtelefoonuitgang, extra audio-uitgang, aan-/uitlampje

Inhoud van de verpakking

- 3,5 mm stereokabel
- Aantal satellieten: 2
- Snelle installatiehandleiding
- Afstandsbediening: Met kabels
- Subwoofer

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 22,5 x 22,5 x 22,8 cm
- Gewicht: 3,19 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 42,6 x 27,9 x 30,7 cm
- EAN: 87 12581 64432 1
- Brutowicht: 5,125 kg
- Nettogewicht: 4,075 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 1,05 kg
- Type schap: Leggen

Omdoos

- Brutowicht: 11,2 kg
- GTIN: 1 87 12581 63963 8
- Omdoos (L x B x H): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
- Nettogewicht: 8,15 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Gewicht van de verpakking: 3,05 kg



Publicatiedatum
2014-07-18

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90222
EAN: 08 71258 16443 21

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com