



Webcam Share

Disfruta de cada momento

Comparte lo mejor de la vida con vídeo y sonido de alta calidad. La máxima funcionalidad con vídeo de 1,3 megapíxeles reales, fotografías de 8 megapíxeles, zoom digital 5x y una lente de gran angular que enfoca a más gente en el marco. Máxima diversión con la función de cambio de fondo.

Mejora la calidad de imagen

- Resolución de 1,3 megapíxeles reales para una excelente calidad de imagen
- Más detalles con una resolución de 8 megapíxeles (interpolados) para fotografías
- Experiencia natural gracias al vídeo de 60 fotogramas por segundo
- Zoom digital 5x para primeros planos extraordinarios
- La lente gran angular enfoca a más gente en el marco de vídeo
- El seguimiento automático sigue tu cara

Voz nítida y natural

- Sonido de alta calidad gracias al micrófono direccional integrado
- La reducción de ruido mejora la claridad del diálogo

Funciones de vídeo divertidas

- Cambia el fondo
- Marcos y efectos divertidos y sorprendentes
- Añade tu propio logotipo divertido para personalizar tus emisiones por Internet

Philips
Webcam para ordenador
portátil

Share



SPC1030NC



PHILIPS

Destacados

1,3 megapíxeles reales

No te perderás nada gracias a la resolución de vídeo de 1,3 megapíxeles reales. Imágenes en movimiento excelentes y de gran calidad para una visualización agradable.

Resolución de 8 megapíxeles para fotografías

La webcam te permite disfrutar de más detalles gracias a la resolución de 8 megapíxeles (interpolados) para fotografías, que es lo suficientemente alta como para imprimir imágenes a tamaño póster en alta resolución.

Vídeo de 60 fotogramas por segundo

Crea vídeos de aspecto natural en pleno movimiento a 60 fotogramas por segundo. Es ideal para hacer videochats con amigos o para efectuar una vigilancia de la casa en alta calidad.

Zoom digital 5x

Acércate o aléjate con el zoom para obtener el encuadre perfecto para cada imagen. Tienes control total del zoom a través de la interfaz en pantalla mientras ves las imágenes, para que puedas ajustarlas a la perfección.

Lente gran angular

La lente gran angular de vidrio de alta calidad te proporciona un campo de visión mayor. La lente gran angular funciona de la misma forma que una lente fotográfica gran angular, consiguiendo enfocar a más gente en el marco de vídeo sin perder calidad.

Seguimiento automático de la cara

El vanguardista software de la cámara detecta automáticamente tu cara y mueve la lente para seguirte cuando te mueves. Permaneces en el centro de la imagen, incluso aunque te muevas durante una videoconferencia. De este modo tendrás mayor libertad de expresión y una conversación más natural.

Micrófono direccional integrado

Disfruta de un sonido de alta calidad gracias al micrófono direccional integrado. Habla de forma libre y natural o añade sonido a una grabación de videoclip.

Reducción de ruido

Esta increíble tecnología de reducción de ruido mitiga el ruido de fondo y mejora la claridad del diálogo en entornos silenciosos y ruidosos.

Cambia el fondo

Cambia el fondo real y engaña a tus amigos haciéndoles creer que estás en otro lugar. Puedes moverte y chatear con normalidad, ya que el software rellena automáticamente el fondo que hay tras de ti. Puedes elegir uno de los 15 fondos disponibles, o cargar y editar tu segundo plano favorito.

Marcos y efectos divertidos y sorprendentes

Sigue chateando de forma divertida gracias a lo inesperado. Sorprende a tus amigos poniendo alrededor de tu cara uno de los diez divertidos marcos temáticos que se ajustan al chat. O entreténlos con divertidos efectos especiales que harán que se te vea en negativo, con relieves o incluso distorsionado.

Añade logotipos divertidos a tus emisiones por Internet

Personaliza tus emisiones por Internet o tu blog añadiendo tu propio logotipo divertido. Este software especial te permite insertar una imagen pequeña en cualquier esquina del vídeo que se esté transmitiendo, al igual que los logotipos de los canales de televisión.

Especificaciones

Mecánica

- Sensor: Webcam CMOS de 1,3 MP
- Máxima apertura de la lente: F:2.6
- Ángulo de visión de la lente: 80 grados, gran angular
- Construcción de la lente: 4 elementos
- Balance de blancos: 2600 - 7600 K
- Iluminancia mínima: < 5 lux
- Formato de datos: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 24 bits

Resolución

- Resolución de vídeo: 1,3 MP
- Resolución de fotografía: 1,3 MP
- Resolución de vídeo interpolada: 2 megapíxeles
- Resolución de fotografía interpolada: 8 megapíxeles
- Frecuencia de cuadros máxima: 60 cps

Audio

- Micrófono: Micrófono integrado
- Reducción de ruido

Características adicionales

- Zoom digital: 5x
- Seguimiento de la cara
- Funciones de vídeo divertidas: Cambia el fondo, Marco divertido, Logotipo divertido, Efecto divertido
- Botón para instantáneas
- LED de actividad de encendido/apagado

Software

- Software específico: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Añade vídeo a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesador: Pentium® III a 850 Mhz o equivalente
- Memoria RAM: 256 MB de RAM
- Espacio en el disco duro: 200 MB
- USB: Puerto USB libre
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad

- Longitud de cable: 1,5 metros
- Interfaz: USB 1.1, USB 2.0
- USB Video Class: UVC
- Potencia: Suministrada mediante un cable USB

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Dimensiones del producto con soporte (An. x Al x Pr.): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Peso (con soporte): 0,105 kg

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 39607 7
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 19 x 19 x 10 cm
- Peso neto: 0,105 kg
- Peso bruto: 0,41 kg
- Peso tara: 0,305 kg

Caja exterior

- EAN: 87 12581 42355 1
- Unidades por caja: 6
- Caja exterior (L x An. x Al): 59 x 39,8 x 12,7 cm
- Peso neto: 0,63 kg
- Peso bruto: 3,22 kg
- Peso tara: 2,59 kg



Fecha de emisión
2017-07-06

Versión: 1.0.11

12 NC: 8670 000 37156
EAN: 87 12581 39607 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com