

Philips
Mini glasbeni stolp

CD, MP3-CD

Direktni USB
FM
120 W

FWM210



Bogat in zmogljiv zvok

Obsedeni z zvokom

Neprekinjeno uživajte v skladbah CD/MP3/WMA ob izhodni moči 140 W RMS. Doma lahko prek neposredne povezave USB poslušate tudi glasbo iz pomnilnika USB

Obogatite svoje zvočno doživetje

- 140 W skupne izhodne moči RMS
- Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Enostavna uporaba

- Digitalna naravnava za prednastavitev postaj
- Ura, alarm in izklopni časovnik
- Priključek za televizor ali predvajalnik DVD

PHILIPS

Značilnosti

maksimalen zvok



Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najprepričljivejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje kalibrira obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja čim bolj okrepi nizke tone in glasnost. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo

grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW



Kratiko MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Direktni USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 140 W
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control, maksimalen zvok
- Skupna moč (RMS): 140 W

Zvočniki

- Glavni zvočnik: 5,1 cm visokotonski zvočnik, 2-sistemska, Sistem zvočnikov Bass Reflex, 13,3 cm nizkotonski zvočnik
- Število zvočnikov: 2

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Število plošč: 1
- Vrsta nalagalnika: Pladenj
- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Načini predvajanja plošč: Ponovi enega/ploščo/program, Naključno predvajanje, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe, Ponovno predvajanje, Programiranje 20 posnetkov
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Naključno, Zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM, MW
- Samodejna digitalna naravnava
- Prednastavljene postaje: 40

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Izklopni časovnik, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- Vrsta zaslona: LCD

Povezljivost

- Priključki za zvok: Aux vhod RCA, 3,5 mm vhodni stereo priključek – MP3 Link

Nastavki

- Daljinski upravljalnik: 36 tipk
- Kabli: Vhodni kabel za MP3
- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, vodnik za hiter začetek, Garancijska knjižica

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 220 x 313 x 258 mm
- Širina zvočnika: 195 mm
- Višina zvočnika: 313 mm
- Globina zvočnika: 210 mm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 705 x 372 x 292 mm
- Teža vključno z embalažo: 9,52 kg

Napajanje

- Napajanje: 200–240 V



Datum izdaje 2014-07-15

Različica: 1.0.4

12 NC: 8670 000 83227
EAN: 08 71258 16241 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com