

# PHILIPS

## Batería portátil USB

10,000 mAh

Puertos de carga USB-A y USB-C

QC 3.0 y PD 3.0

PPS

DLP2711CB



## Cargador portátil delgado y potente

con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10,000 mAh. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. El puerto doble USB-A y USB-C de carga rápida es compatible con QC 3.0 y PD 3.0.

### Diseño de carga superior

- Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente
- Tecnología de carga rápida para optimizar la velocidad de carga
- 50% de carga en 30 minutos
- Carga mediante una fuente de alimentación programable USB-C (PPS)

### Verifica el funcionamiento de un vistazo

- Indicador LED de encendido

### Fuente de alimentación portátil

- Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca
- Carga rápida con USB-C PD 3.0 de 20 W o USB-A con QC 3.0 de 18 W

# Destacados

## Funciona en cualquier parte

Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.

## Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

## Fuente de alimentación programable (PPS)

Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.



## 50% de carga en 30 min

Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta el 50% en 30 minutos.

## Tecnología QC

Tecnología de carga rápida para cargar los dispositivos más rápido mediante la optimización de la corriente y el voltaje de carga.

## Protección inteligente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

## Carga rápida USB-C o USB-A

Carga rápido tu dispositivo con el puerto USB-C PD 3.0 de máximo 20 W o USB-A con salida QC 3.0 de máximo 18 W

# Especificaciones

## Caja externa

Longitud: 40 cm

Cantidad de envases para consumo: 36

Longitud: 15.7 pulgadas

Ancho: 22.5 cm

Altura: 34 cm

GTIN: 1 48 95229 13550 2

Ancho: 8.9 pulgadas

Altura: 13.4 pulgadas

## Caja interior

Longitud: 19 cm

Cantidad de cajas: 6

Longitud: 7.5 pulgadas

Ancho: 10.7 cm

Alto: 20.5 cm

Ancho: 4.2 pulgadas

Alto: 8.1 pulgadas

GTIN: 2 48 95229 13550 9

## Compatibilidad

Funciona con los siguientes: Dispositivos con carga por USB

## Potencia eléctrica

Capacidad de la batería: 10000mAh 37Wh

Tipo de batería: Litio-polímero

Entrada de alimentación: USB-C 5 V/3 A

Salida: USB-C de 20 W máx. USB-A de 18 W máx.

## Dimensiones del envase

Altura: 17 cm

Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Ancho: 9.5 cm

Profundidad: 3 cm

Altura: 6.7 pulgadas

Cantidad de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 13550 5

Ancho: 3.7 pulgadas

Profundidad: 1.2 pulgadas

## Dimensiones del producto

Altura: 13.5 cm

Ancho: 6.72 cm

Profundidad: 1.62 cm

Ancho: 2.6 pulgadas

Altura: 5.3 pulgadas

Profundidad: 0.6 pulgadas

Peso: 0.226 kg

Peso: 0.498 lb

## Accesorios

Cables: Cable de carga USB-C

Manual del usuario: Manual del usuario

