



Philips  
PC-webcam



SPZ5000



## Iedereen in de houding!

Maak video's van 1,3 megapixels en foto's van 8 geïnterpoleerde megapixels met geweldig geluid, 5x digitale zoom en een groothoeklens, zodat meer mensen in het beeld passen. U kunt uw beelden direct uploaden naar YouTube en het scharnier kan eenvoudig worden gedraaid. Niets of niemand is meer veilig voor uw lens!

### **Nog beter communiceren via internet**

- Resolutie van 1,3 echte megapixels voor geweldige beeldkwaliteit
- 8 geïnterpoleerde megapixels voor haarscherpe foto's
- 5x digital zoom voor superieure close-ups
- Met de groothoeklens komen er meer mensen in beeld
- Geen lach gaat verloren dankzij Face Tracking
- Levenschte video van 60 frames per seconde

### **Superhandig**

- Rechtstreeks video's uploaden naar YouTube
- Richt elke kant op dankzij het draaibare verbindingstuk
- Universele klem voor desktops, notebooks en schermen
- Eenvoudig op te bergen doordat het camerahoofd naar voren kan worden gevouwen

### **Helder geluid vanuit elke hoek**

- Ingebouwde richtmicrofoon voor geluid van hoge kwaliteit
- Ruisonderdrukking voor betere, heldere spraak

# PHILIPS

# Specificaties

## Techniek

- Sensor: 1,3 MP CMOS
- Maximaal lensdiafragma: F: 2,6
- Opnamehoek: 80 graden, groothoek
- Lensconstructie: 4 elementen
- Witbalans: 2600 - 7600 k
- Minimale verlichting: < 5 lux
- Gegevensformaat: YUY2, MJPEG
- Kleurdiepte: 24-bits

## Resolutie

- Videoresolutie: 1,3 MP
- Fotoresolutie: 1,3 MP
- Geïnterpoleerde videoresolutie: 2,0 MP
- Geïnterpoleerde fotoresolutie: 8,0 MP
- Maximale framesnelheid: 60 fps

## Audio

- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Ruisonderdrukking

## Extra functies

- Digitale zoom: 5x
- Gezichtvolgfunctie
- Verrassende videofuncties: Leuk frame, Leuk logo
- Fotoknop
- LED voor aan/uit
- Rechtsreeks uploaden naar YouTube

## Software

- Speciale software: Philips CamSuite
- Voeg video toe: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista 32-bits, Microsoft Windows Vista 64-bits

- Processor: 1,6 GHz of gelijkwaardig
- RAM-geheugen: 512 MB RAM (voor XP)/1 GB RAM (voor Vista en Windows 7)
- Ruimte op harde schijf: 200 MB
- USB: Vrije USB-poort
- CD-ROM- of DVD-ROM-station

## Connectiviteit

- Kabellengte: 1,5 meter
- Interfacing: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videoklasse: UVC
- Vermogen: Via USB-kabel

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 3,7 x 5,6 x 1,2 cm
- Afmetingen van product met standaard (B x H x D): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Gewicht (met standaard): 0,105 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,5 x 19,5 x 7,5 cm
- Nettogewicht: 0,105 kg
- Brutogewicht: 0,41 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,305 kg
- EAN: 87 12581 52646 7
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Vensterdoos

## Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
- Nettogewicht: 0,63 kg
- Brutogewicht: 1,63 kg
- Gewicht van de verpakking: 1 kg
- EAN: 87 12581 52647 4
- Aantal consumentenverpakkingen: 6



# Kenmerken

## Foto's met 8 geïnterpoleerde megapixels

Uw webcam biedt gedetailleerdere foto's met een resolutie van 8 megapixels (geïnterpoleerd). Dit is hoog genoeg voor het afdrukken van foto's met hoge resolutie op posterformaat.

## Groothoeklens

De hoogwaardige glazen groothoeklens biedt een groter gezichtsveld. De groothoeklens werkt op dezelfde manier als een groothoeklens voor fotocamera's. Er passen meer personen in het videoframe zonder verlies van beeldkwaliteit.

## Rechtstreeks video's uploaden

Houd uw vrienden en familie op de hoogte door uw nieuwste video's te delen op YouTube. Maak een persoonlijke video met uw webcam en gebruik één toepassing om uw video in 3 eenvoudige stappen te uploaden naar YouTube. Dubbelklik om de video te selecteren, voer uw YouTube-gebruikersnaam en wachtwoord in en voer daarna het onderwerp en een eventuele beschrijving van de video in. Klik vervolgens op 'Upload'.

## Gezichtvolgfunctie

De geavanceerde camera software detecteert uw gezicht automatisch en beweegt de lens in uw richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te voeren.

## Levenschte video van 60 frames/ seconde

Levenschte, full-motion video van 60 frames per seconde. Ideaal voor videochats met vrienden of video-opnamen van hoge kwaliteit.

## Ingebouwde richtmicrofoon

De richtmicrofoon stelt zich in op uw stem, zodat u op normale toon kunt spreken en niet dichtbij hoeft te gaan zitten om verstaanbaar te zijn. Hierdoor wordt achtergrondruis automatisch verminderd en komt het geluid natuurlijker over.

## Eenvoudig opbergen



Eenvoudig op te bergen doordat het camerahoofd naar voren kan worden gevouwen

## Scharnier draait in alle richtingen

Webcams was nog nooit zo eenvoudig. De camera kan dankzij het draaischarnierontwerp 360° in elke gewenste richting worden gedraaid. U krijgt dus alles in beeld zonder de webcam aan te raken.

## Universele klem

Met de universele klem bevestigt u de webcam eenvoudig maar toch stevig op alle desktops, notebooks en LCD-schermen. Het ontwerp is zeer veilig en de webcam beweegt of valt niet wanneer u in gesprek bent.



Publicatiedatum  
2017-07-08

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 000 60175  
EAN: 87 12581 52646 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)