



Philips
Boxă portabilă

Portocaliu

USB



SBM130ORG

Boxa dvs. portabilă all-in-one

Bucurați-vă de muzică cu boxa portabilă all-in-one de la Philips. Redați melodiile dvs. preferate prin conectivitate USB/card MicroSD/intrare auxiliară. Boxa cu tehnologie wOOx™ este compactă, fiind echipată cu baterie reîncărcabilă și disponibilă în mai multe culori.

Savurați muzica din surse multiple

- Redare simplă de pe card USB/MicroSD
- Radio FM digital încorporat
- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Sunet clar și bogat

- Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
- Putere totală de ieșire 3 W RMS

Ușor de utilizat

- Acumulator reîncărcabil încorporat
- Mufă pentru căști stereo pentru o audiție muzicală superioară
- Compact și mobil
- Afișaj cu led, clar și luminos

PHILIPS

sense and simplicity

Specificații

Boxe dreapta/stânga

- Driver boxă: 1 x driver wOOx, 2 x 1,5" Gamă completă
- Gamă putere driver: 0-5 W x 1
- Gamă de frecvențe: 100 Hz-20 kHz

Sisteme audio

- Caracteristici superioare sunet: Tehnologie wOOx
- Amplificator putere audio: Amplificator digital clasa „AB”
- Puterea totală de ieșire: 3 W RMS (maxim)
- Gamă de frecvențe: 20 Hz-20 kHz
- Raport semnal/zgomot: > 70 dB
- THD: <1%
- Sensibilitate intrare: 600 mV

Redare audio

- Format audio acceptat: MP3
- Medii de redare: Unitate flash USB, Card MicroSD
- Mod Redare: Repede înainte și înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară

Confort

- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri



Conectivitate

- Intrare AUX
- Ieșire căști
- Încărcare USB

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM

Accesorii

- Cablu USB: pentru încărcare
- mufă antenă de 3,5 mm
- Cablu de ieșire audio, 3,5 mm

Alimentare

- Tip baterie: Litiu încorporată
- Timp de redare muzică: 6 oră

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,1 x 2,8 x 1,5 inch
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 15,5 x 7,1 x 3,7 cm
- Greutate: 0,191 kg
- Greutate: 0,421 lb

Repere

Card USB/MicroSD

Doar încărcați pe cardul USB sau MicroSD conținutul dorit, conectați-l la player - și nu va mai trebui să vă îngrijorați niciodată că rămâneți fără opțiuni de divertisment.

Radio FM digital

Radioul digital este nu numai un sistem de transmisie analogică FM, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate excepțională a sunetului, clar și fără bruiaj. De asemenea, acest lucru permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

3 W RMS



Acest sistem are o putere totală de ieșire de 3 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Tehnologia boxelor wOOx™

Tehnologia wOOx™ este un concept revoluționar ce vă permite să auziți și să simțiți basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal și tweeter asigură o tranziție lină de la frecvențele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală și construcția de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul muzicii.



Data apariției 2013-02-14

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 000 95209
EAN: 69 23410 71797 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com