

Philips
Unidad interna

DVD
Regrabadora

SPD6107BD



Graba y etiqueta tus DVD con una sola unidad

Tu disco, tu proyecto. ¿Por qué escribir a mano cuando puedes crear tu propia etiqueta profesional que refleje tus recuerdos?

Experimenta lo último en tecnología

- Unidad con función LightScribe
- Grabadora de doble capa para soportes de doble capa +R y -R
- Compatible con el formato DVD-RAM

Rendimiento superior

- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa
- Increíble velocidad de grabación de 20x

Fiabilidad y resistencia máxima

- La calibración dinámica garantiza calidad de grabación a alta velocidad
- (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link

Comodidad

- Grabadora de CD y DVD e impresora de etiquetas combinadas en un solo dispositivo
- Plug & Play para facilitar la instalación
- Sólo hay que darle la vuelta al disco y etiquetarlo siguiendo 3 sencillos pasos
- Formato dual

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Velocidad de grabación

- CD-R: 48X (7200 KB/seg.)
- DVD+R: 22X (29700 KB/seg.)
- DVD+R DL: 8X (10800 KB/seg.)
- DVD-R: 22X (29700 KB/seg.)
- DVD-R DL: 8X (10800 KB/seg.)
- DVD-RAM: 12X (16200 KB/seg.)

Velocidad de regrabación

- CD-RW: 24X (3600 KB/seg.) por CAV
- DVD+RW: 8X (10800 KB/seg.) por CLV
- DVD-RW: 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidad de lectura

- Tiempo de acceso: 160 ms
- Tamaño de buffer: 2 MB
- CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- DVD-ROM: 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- DVD-RAM: 5X (6750 KB/seg.) por PCAV

Conectividad

- Interfaz: Interfaz SATA
- Otras conexiones: Entrada de CC de 12 V, Puente de selección maestro/esclavo, Salida izq./der. de audio analógico, conector de alimentación CC, Salida de audio digital

Comodidad

- Instalación simplificada: Plug & Play

Accesorios

- Accesorios incluidos: 4 tornillos de montaje, CD-ROM con software + manual, Discos LightScribe, Guía de instalación rápida, Manual de usuario

Requisitos del sistema

- Espacio en el disco duro: 650 MB
- Sistema operativo de PC: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Procesador: Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o superior
- Memoria RAM: 128 MB

Especificaciones técnicas

- Humedad: 15 - 80 % HR (sin condensación)
- Rango de temperatura en funcionamiento: 5 - 50 °C
- Estándares de seguridad: EN60950, EN60825, UL1950
- Estándares de CEM: EN55022, EMS55024, FCC Parte 15
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40 - 65 °C

Caja exterior

- Peso bruto: 9,72 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 48 x 47 x 22 cm
- Peso neto: 8,82 kg
- Peso tara: 0,9 kg
- EAN: 87 12581 44537 9
- Número de embalajes del cliente: 10

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- Peso bruto: 1,097 kg
- Peso neto: 0,882 kg
- Peso tara: 0,215 kg
- EAN: 87 12581 44536 2
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón



Destacados

LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regrabable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales serigrafiadas. Puedes mezclar texto y gráficos personalizados mediante el software proporcionado, e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Con ello podrás encontrar más fácilmente tus archivos de películas, música, fotos y datos.

Calibración dinámica

La calibración dinámica optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

Grabadora formato doble doble capa +/-

Nueva unidad que permite la grabación en soportes de doble capa de 8,5 GB +R y -R

Grabadora e impresora todo en uno

La tecnología LightScribe añade funciones de impresión de etiquetas a la grabadora de CD y DVD.

Plug & Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Almacena 8,5 GB de datos o 4 horas de vídeo con calidad de DVD en un disco de una cara y doble capa

DVD-RAM

Esta unidad es compatible con el formato DVD-RAM, lo que la convierte en una auténtica multigrabadora compatible con todos los formatos de CD y DVD.



Fecha de emisión
2009-08-14

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 42481
EAN: 87 12581 44536 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com