



Philips  
CD Soundmachine con  
refuerzo dinámico de  
graves

**USB**

Grabación de MP3 con un solo  
botón

**AZ3846**

## Disfruta de un sonido excelente vayas donde vayas

con potencia total de 8W RMS

USB Direct, los altavoces Bass Reflex y la potencia total de 2x4 RMS te permiten disfrutar de la música de tu reproductor portátil en el CD Soundmachine AZ3846 de Philips con un potente sonido. Además, puedes grabar MP3 con un solo botón y sin necesidad de una PC.

### Fácil de usar

- Grabación MP3 con un solo botón y desde diferentes fuentes
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Práctico control remoto
- Entrada de audífonos estéreo

### Sonido potente que puedes oír y sentir

- Altavoces Bass Reflex para un sonido profundo y potente
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Amplitud de banda de 4" para un sonido potente
- Potencia de salida total de RMS de 2x4 W

### Disfruta de la música desde varios tipos de fuente

- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Sintonización digital con preselección
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Rip Plus

Esta función te permite escuchar tu música favorita de forma fácil y directa desde un reproductor MP3 portátil. Sólo tienes que transferir el contenido desde CDs, cassettes, programas de radio con una conexión entre el sistema Hi-Fi y el dispositivo USB. Rip Plus convierte el contenido de tus cassettes favoritos en formato MP3 sin necesidad de una PC. También puedes configurar el temporizador para grabar tus programas de radio favoritos y que todo el contenido se transfiera a tu reproductor MP3 portátil de forma automática.

### USB Direct-MP3/WMA



Con el modo USB Direct, puedes seleccionar toda la música en un dispositivo USB. Con sólo

conectarlo, podrás reproducir y exportar todo el contenido.

### MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

### MP3 Link para música portátil



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20

## Conectividad

- USB: Host USB
- Audífonos: 3,5 mm
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: MP3 LINK

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Sintonización automática digital

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 4W
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, MAX Sound
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 4 pulg.
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Acabado: Metálico
- Tipos de altavoz: Altavoces

## Comodidad

- Dígitos de la pantalla: 5
- Tipo de pantalla: LCD
- Control remoto

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Certificado de garantía, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, \*Adaptador de pin plano
- Control remoto
- Manual del usuario: Español y portugués (Brasil)

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 420 x 168 x 240 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 457 x 283 x 210 mm
- Peso: 3,3 kg
- Peso con empaque incluido: 4,4 kg

## Potencia

- Tipo de batería: LR20
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Alimentación: Selección de voltaje de CA 110 - 127V y 220 - 240V
- Número de baterías: 6

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: CD, Sintonizador



Fecha de publicación  
2009-11-11

Versión: 1.0.6

12 NC: 8670 000 38237  
EAN: 87 12581 40509 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.