

Philips
Minisistema Hi-Fi

MP3

FWM35



Reproducción MP3 con un sonido excelente

Hacé realidad todas tus necesidades de música con este minisistema FWM35 Hi-Fi con MP3 que te ofrece un sonido increíble y la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD preferidos. Disfrutá al máximo de este sistema fácil de usar.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- 1200 W PMPO / 60 W RMS de potencia total
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

Ajuste de sonido personalizado

- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- 30 horas de música en MP3-CD
- Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs
- Cassettera doble Dual Logic con repetición automática

PHILIPS

Destacados

Sistema Bass Reflex de 2 vías



Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

1200 W PMPO / 60 W RMS



El sistema tiene 1200W PMPO/60W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un parlante, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al parlante y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el parlante.

30 horas de música en MP3-CD



MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

Cassettera doble Dual Logic

Cassettera doble Dual Logic con repetición automática

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos



El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, podés activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x30W RMS / 1200W PMPO
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos

Parlantes

- Altavoz principal: 2 vías, Tweeter de 2", Woofer de 5,25", Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: $\leq 3 W$

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM/OM
- Control remoto: 21 teclas

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 440 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 15,6 kg
- Altura del embalaje: 411 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del embalaje: 611 mm
- Profundidad del aparato: 367 mm
- Profundidad del parlante principal: 195 mm
- Ancho del parlante principal: 248 mm
- Altura del altavoz principal: 310 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Full Logic
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de cassette: bobinado rápido/rebobinado
- Número de cassetes: 2
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

Grabación de audio

- Optimización de la grabación de cintas: nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.0.6

EAN: 87 10895 86358 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com