

Philips
Μουσικό σύστημα micro

Bluetooth

Θύρα USB για αναπαραγωγή/
φόρτιση
DAB+

BTB8000



Αφήστε τη μουσική να σας κατακλύσει

Αφεθείτε στον πλούσιο ήχο 150 W που γεμίζει τον χώρο σας. Τα ηχεία με ανάκλαση μπάσων εξασφαλίζουν υψηλή απόκριση στους βαθύτερους και χαμηλούς τόνους, είτε ακούτε τα αγαπημένα σας CD είτε χαλαρώνετε με τις λίστες αναπαραγωγής σας. Χάρη στην είσοδο ήχου και την υποδοχή USB, μπορείτε να συνδέετε τις εξωτερικές συσκευές που επιθυμείτε.

Βαθύς, ισχυρός ήχος

- Ηχεία με ανάκλαση μπάσων 2 δρόμων. Πλούσιοι και δυναμικοί χαμηλοί τόνοι
- Γούφερ 5,25" και θολοειδές τουίτερ
- Μέγιστη ισχύς εξόδου 150 W
- Διακόπτες ελέγχου για μπάσα και πρίμα. Μετρητές έντασης

Όλη η μουσική σας

- CD player. Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+/FM
- Ψηφιακός συντονισμός με έως και 20 προεπιλογές
- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Σύνδεση USB για άμεση σύνδεση με συσκευές μουσικής και φόρτιση έξυπνων συσκευών
- Είσοδος ήχου. Σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή

Γεμίστε τον χώρο σας με μελωδίες

- Τροφοδοσία ρεύματος (AC-in). Τηλεχειριστήριο
- Διαστάσεις κύριας μονάδα: 240 x 145 x 230 χιλ.

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Όλη η μουσική σας

Αυτό το έξυπνο ηχοσύστημα μικρών διαστάσεων σας επιτρέπει να μεταδίδετε σε ροή τις λίστες αναπαραγωγής σας και πολλά ακόμα, απολαμβάνοντας πιο πλούσιο ήχο που γεμίζει τον χώρο σας. Ακούστε ξανά κλασικά κομμάτια από τη συλλογή των CD σας από ένα CD player με δυνατότητα αναπαραγωγής MP3-CD αλλά και CD που έχετε εγγράψει. Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη, ενώ μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 20 προεπιλογές για τους αγαπημένους σας σταθμούς DAB+ ή FM.

Πλούσιος ήχος με γεμάτα μπάσα

Τα ηχεία σε στυλ ραφιού διαθέτουν θολοειδή τούιτερ για πεντακάθαρες ψηλές νότες και γούφερ 5,25" με θύρες ανάκλασης μπάσων για πανίσχυρα μπάσα. Η μέγιστη ισχύς εξόδου 150 W σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας μελωδίες σε όλους τους χώρους του σπιτιού σας. Το

ύφασμα που καλύπτει τα ηχεία μπορεί να αφαιρεθεί για πιο μοντέρνα εμφάνιση.

Το διαχρονικό συναντά το σύγχρονο

Με καθαρές γραμμές, πρόσοψη από σαγρέ αλουμίνιο και διπλή φωτεινή οθόνη έντασης ήχου, η κεντρική μονάδα αυτού του ηχοσυστήματος μικρών διαστάσεων παραπέμπει στην κλασική σχεδίαση των συστημάτων Hi-Fi. Ο ανάγλυφος διακόπτης ελέγχου της έντασης και οι διακόπτες ελέγχου για μπάσα και πρίμα προσφέρουν μια αίσθηση αναλογικής λειτουργίας. Τα κουμπιά στο επάνω μέρος της μονάδας ελέγχουν τη σύζευξη, την επιλογή πηγής και την αναπαραγωγή μουσικής/τον συντονισμό.

Προσαρμόστε με ακρίβεια κάθε κλασικό ήχο

Ρυθμίστε με ακρίβεια τα μπάσα και τα πρίμα με τους διακόπτες ελέγχου της κεντρικής μονάδας. Οι συζευγμένοι αναλογικοί

μετρητές έντασης σας επιτρέπουν να ελέγχετε το επίπεδο του σήματος εισόδου για βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου. Απλά τροποποιήστε την ένταση εξόδου στη συσκευή σας, μέχρι η βελόνα να παραμένει μακριά από την περιοχή της κόκκινης κορυφής.

Απόλυτη αίσθηση άνεσης

Αυτό το ηχοσύστημα μικρών διαστάσεων με τροφοδοσία ρεύματος AC ταιριάζει απόλυτα σε κάθε χώρο. Διαθέτει εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης Bluetooth έως 10 μέτρα, ενώ σας επιτρέπει να φορτίζετε τις έξυπνες συσκευές σας μέσω της θύρας USB, όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Χάρη στο εύχρηστο τηλεχειριστήριο, έχετε όλες τις βασικές λειτουργίες του συστήματος στο χέρι σας, για να έχετε τον έλεγχο.

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπ. Διακοπή

Ήχος

- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 150 W
- Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- RDS: Τύπος προγράμματος, Όνομα σταθμού, Radio Text
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20 FM, 20 DAB
- LNA - κεραία: Κεραία FM, Κεραία FM (75 ohm)
- DAB/DAB+: Ζώνη III, Εμφάνιση πληροφοριών, Μενού

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Ολοειδή τουίτερ, Γούφερ 5,25"

Συνδεσιμότητα

- Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ: Είσοδος ήχου

- Πίσω συνδέσεις: Κεραία DAB
- Bluetooth: Έκδοση Bluetooth 2.1
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP

Άνεση

- Αφμπνίσεις: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης ύπνου
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
- Eco Power Standby: 0,5 watt
- Ενδείξεις: Λειτουργία DIM
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
- Φόρτιση USB: Μέγ. 2 A

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήσης: Πολλών γλωσσών

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60 Hz

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 572 x 350 x 322 χιλιοστά
- Βάθος κύριας μονάδας: 240 χιλιοστά
- Ύψος κύριας μονάδας: 145 χιλιοστά
- Πλάτος κύριας μονάδας: 230 χιλιοστά
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 173 x 261 x 241 χιλιοστά
- Μικτό βάρος: 10,7 κ.
- Καθαρό βάρος: 8,7 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-12

Έκδοση: 5.0.10

12 NC: 8670 001 46557
EAN: 69 59033 84811 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com