



Philips
Docking-Entertainment-
System mit Dynamic Bass
Boost

MP3/WMA-CD-Wiedergabe
USB Direct



DCM230

Genießen Sie iPod-Musik in HiFi-Soundqualität

Genießen Sie den exzellenten Sound Ihrer iPod-Musik dank des Philips DCM230. Das schlanke System im eleganten Design mit coolem Metallic-Finish bietet intelligente Funktionen und eine Gesamtmusikleistung von 30 W für echten dynamischen Sound.

Wiedergabe Ihrer iPod-Inhalte über Lautsprecher

- Wiedergeben und Aufladen Ihres iPod
- USB-Direktanschluss für tragbare USB-MP3-Player
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen

Satter, klarer Sound

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 2 x 15 W RMS/30 W Gesamtleistung

Zeitloses Design, passend zu Ihrer Einrichtung

- Elegantes Desktop-Design mit Vorderseite in hochwertigem Metallic-Finish
- Elegantes Design mit extraschmalen CD-Slot
- Nur eine Fernbedienung für das System und den iPod

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergeben und Aufladen Ihres iPod

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik auch beim Aufladen Ihres iPods! Dank der Docking-Station können Sie Ihren iPod direkt an das Docking-Entertainment-System anschließen und Ihre Lieblingsmusik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Ihr iPod wird während der Wiedergabe aufgeladen, sodass Sie Ihre Musik genießen können, ohne sich Gedanken über den Ladestand des Akkus machen zu müssen. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Fernbedienung. Das Docking-Entertainment-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.

USB-Direktanschluss

Durch den direkten USB-Anschluss können Sie einfach Musik auf einem USB-Gerät auswählen und wiedergeben. Um Musik wiederzugeben oder Inhalte zu exportieren, stecken Sie das USB-Gerät einfach ein.

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken,

damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.



Daten

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod mit Farbdisplay, iPod 5. Generation

Audio-Wiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPod wird geladen, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track, Schnellvorlauf/-rücklauf
- Lademechanismus: Motorisiert, Steckplatz
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- programmierbare Titel: 20

Sound

- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/ verringern

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW, MW

- Programmspeicherplätze: 40
- Autom. digitales Tuning
- RDS: Sendername
- Antenne: UKW-Antenne

Anschlussmöglichkeiten

- USB: USB-Host
- Aux-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Hintergrundbeleuchtung
- Fernbedienung: Multifunktional
- Alarmer: Radioalarm, Sleep Timer
- Uhr/Version: Digital

Leistung

- Netzstrom

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Benutzerhandbuch, Garantiezertifikat, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):
390 x 140,5 x 200,5 mm



Ausstellungsdatum
2018-03-18

Version: 4.0.12

12 NC: 8670 000 30938
EAN: 87 12581 34150 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com