

Philips
DVD 播放機

DivX

卡拉 OK

DVP3040K



全然的影音享受

具備 DivX 播放及卡拉 OK 功能

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機讓您在家即可享受影音娛樂。

絕佳影音效能

- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果

全部都能播放

- 電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD、DivX
- 音樂：SACD、CD、MP3-CD、CD-R、CD-RW 以及 Windows Media™ Audio (WMA)
- 相片：相片光碟 (JPEG)

隨處可放、隨處可帶

- 輕巧設計
- 超薄設計

您的私人卡拉 OK 秀

- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的樂趣

PHILIPS
sense and simplicity

DVD 播放機

DivX 卡拉 OK

規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描, 視訊向上取樣

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : 100
- 失真與雜訊 (1kHz): 85 分貝
- 串音 (1kHz): 100 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 90 分貝
- 音效系統 : Dolby 數位

影片播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

播放音效

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- 壓縮格式 : MP3, Dolby 數位, PCM, WMA
- MP3 位元傳輸速率 : 32 - 256 kbps

靜態相片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/

RW, 相片光碟, Kodak Picture CD

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 翻轉相片, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示

連線

- 前方 / 側邊接頭 : 麥克風
- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 色差視訊輸出循序, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出

便利

- 兒童保護 : 兒童限制開關裝置, 父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言 : 英文, 繁體中文
- 卡拉 OK : MIC 音量

功率

- 電源供應器 : 110-240V, 50/60 Hz
- 耗電量 : <10 W
- 待機消耗功率 : < 0.8 瓦

週邊配件

- 附配件 : 2 枚四號 (AAA) 電池, 影音訊號線, 快速入門指南, 遙控器, 全球保證手冊, 使用者手冊

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 360 x 37 x 235 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 415 x 82 x 320 mm

DVP3040K/96

產品特點

循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍, 呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料, 然後再傳送偶數行資料, 而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成, 達到最大的解析度。以這樣的速度, 人眼將會看到更銳利的畫面, 不會再看到螢幕上一行行的線條。

192kHz/24 位元音訊 DAC

192KHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線, 加上 24 位元的解析度, 能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊, 從而重現更豐富的音訊。

包含 DivX 的多種電影格式

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受觀看影片的樂趣。

音樂 : Windows Media™ Audio

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受聆聽樂趣。

相片光碟 (JPEG)

多格式播放功能可以讓您在客廳裡輕鬆觀看相片, 超大的光碟相容性可以播放各種光碟格式, 享受觀賞的樂趣。

超薄設計

迷人的簡約設計。

卡拉 OK

DVD 播放機的卡拉 OK 功能, 提供無窮的樂趣以及音效歌唱的極大享受。您可以在聲音中加入「迴音」效果, 以提昇您的歌唱表現。音調控制可讓您依據個人音域寬廣選擇最佳的音調。



發行日期 2009-02-12

版本 : 1.0.3

12 NC: 8622 810 13745
EAN: 87 10895 98847 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com