

Philips  
Mini Hi-Fi Sistemi

MP3/WMA

FWM372



## USB Direct oynatma ile dijital müzik keyfini yaşayın

Gücü anında artıran Philips MAX Sound özelliğine sahip olan bu MP3/WMA Mini Hi-Fi Sistemi ile tüm müzik ihtiyaçlarınızı karşılayın. USB Direct ile yüksek güçlü bir sistemde dijital müzik keyfini çıkarın.

### Duyabildiğiniz ve hissedebildiğiniz çok güçlü bir ses

- MAX bass port ile 3 kanallı Hoparlör Sistemi
- 2x60 W RMS/2x120 W müzik çıkış gücü

### Daha uzun dinleme, daha büyük keyif

- Taşınabilir USB cihazlarında MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- 60 saatlik WMA-CD veya 30 saatlik MP3-CD müzik çalma
- 3 CD Değiştirici
- Otomatik yeniden çalmalı Çift Logic Kaset Çalar

### Kişiselleştirilmiş ses ayarları

- MAX Sound ile anında güç artırma
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, daha derin, daha etkili bir bas sunar
- Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Sanal Atmosfer Kontrolü, ses düzenlerinin simülasyonunu sağlar

# PHILIPS

## Teknik özellikler

### Ses

- Çıkış Gücü: 2x120 W müzik
- Ses Geliştirme: MAX Ses, 3 kademeli dinamik bas kuvvetlendirme, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Sanal Atmosfer Kontrolü

### Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 3 yollu, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 5,25" woofer, 2" tweeter, Piezo
- Hoparlör Sayısı: 2

### Tekrar çalma

- Yükleyici Türü: CVBS Video (RCA) 1x
- Disk Sayısı: 3
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- ID3 etiket desteği
- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Disk Çalma Modları: Programlanabilir 99 Parça, Tekrarlama/birini/disk/programlama, Rastgele Çalma (Shuffle)
- Kaset Dek Teknolojisi: Tam Mantıksal
- Dek sayısı: 2
- USB Direct Modları: Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Hızlı Geri/Hızlı İleri, Durdur, Tekrarlama, Rasgele Çalma, Programlı Çalma

### Ses kaydı

- Tape Kayıt Geliştirme: Otomatik Kayıt Seviyesi, CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma

### Tarama/Alma/Aktarma

- Otomatik dijital istasyon bulma
- Tuner Bantları: FM, MW, AM
- RDS: Haberler, Program Türü, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı

- İstasyon hafızası: 40
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma, Kolay Kurulum (Tak ve Çalıştır)

### Bağlanabilirlik

- USB: USB ana bilgisayarı
- Aux girişi: Line in (hat girişi)
- Kulaklık: 3,5
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, MW Anteni

### Kolaylıklar

- Eco Güç Bekleme: 1 Watt
- Alarmlar: Saatli CD, Saatli Radyo, Uyku zamanlayıcısı
- Saat: Ana ekranda
- Görüntü Tipi: FTD
- Göstergeler: DIM modu

### Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, FM/MW Anten, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi
- Uzaktan kumanda: 32 tuşlu, 2xAA Pili

### Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 265 x 310 x 367 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 248 x 310 x 195 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 611 x 411 x 440 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 15.6 kg

### Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1 W

## Ürün özellikleri

### USB Direct üzerinden müzik çalma

Sadece cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB porta takın. Müziğiniz doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

### 2x60 W RMS/2x120 W müzik çıkış gücü

### 3 CD Değiştirici

### 60 saatlik WMA-MP3-CD müzik geçersiz

### MAX Ses

MAX Sound teknolojisi, MAX Sound düğmesine tek basışla, bas seslerde anında güçlendirme yapar, ses seviyesi performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme keyfini sağlar. MAX Sound elektronik devre sistemi, varolan ses ve ses seviye ayarlarını kalibre eder ve bas sesle ses seviyesini, bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Hem ses tayfı hem de ses seviyesi farkedilir şekilde yükseltilerek, her türlü müziğe boyut ekleyen güçlü bir ses verir. MAX Sound, karmaşık ekolayzer ayarlarını değiştirmenize gerek kalmadan, ses sisteminizden en iyi verimi almanızı sağlar.

### Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

### Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, belirli müzik stillerini optimize etmek için frekans bantlarını kontrol eden hazır modlar arasından seçim yapmanıza olanak verir. Çeşitli ses ayarları arasından seçim yapabilirsiniz: Optimum, Jazz, Rock, Tekno, Pop veya Klasik. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçtiğiniz müzik stiline en önemli ses frekanslarının geliştirilmesi için grafik ekolayzer teknolojisi kullanılır. Dijital Ses Kontrolü, çalmakta olduğunuz müzik türüne uygun ses dengesini ayarlayarak, müziğinizden en iyi sonucu almanızı sağlar.

### Sanal Atmosfer Kontrolü

Sanal Atmosfer Kontrolü (VAC), sanal bir ses ortamı yaratarak, dinleyicinin müziği, simüle edilen çeşitli ses düzenlerinde dinliyormuş gibi olmasını sağlar. VAC ses düzenleri, Salon, Sinema, Arkad, Konser Salonu, Disko ve Siber Ortam gibi özel mekanların akustik etkisini dijital olarak taklit eder. VAC çeşitli ortamların ve düzenlerin akustik havasını yapay olarak üreterek en sevdiğiniz müzikten aldığınız zevki büyük ölçüde artırır.

### MAX port ile 3 kanallı spk sys geçersiz

### Çift Logic Kaset Çalar



Yayın tarihi 2006-08-23

Sürüm: 2.0

12 NC: 9073 100 13051  
EAN: 87 10895 93024 6

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir  
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dijital Hak Yönetimi içeren Müzik dosyaları desteklenmemektedir.