



Philips  
Mikromusikkanlegg

CD, MP3-CD, USB, FM  
20 W

MCM2000

## Slapp av med fin musikk

med dette kompakte lydanlegget

Hør på alle favorittene dine på en bærbar musikkspiller med USB Direct og MP3-kobling. Dette Philips MCM2000/12-mikrolydanlegget spiller også av MP3-CD, WMA-CD og CD-R/RW og har bassreflekshøytalere som gir kraftig og dramatisk bass.

### En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 20 W RMS total utgangseffekt

### Nyt musikk fra flere kilder

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

### Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å

justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

## MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediaspillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

## RDS (Radio Data System)

Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som krinkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 10 W RMS
- Lydforbedring: digital lydkontroll, dynamisk bassforsterking (DBB)

## Høyttalere

- Høyttalerelementer: 4" woofer
- Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon, WMA-CD
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp
- Andre: ID3 Tag-støtte

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

## Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- USB: USB-vert

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtypen: LCD-display
- Platelegg: skuff

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne, Hurtigbrukerveiledning
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 31 taster
- Brukerhåndbok: 16 språk

## Mål

- Hovedenhetens bredde: 200 mm
- Hovedenhetens høyde: 118 mm
- Hovedenhetens dybde: 210 mm
- Mål på hovedhøyttaler (B x D): 140 x 144 mm
- Høyde, hovedhøyttaler: 224 mm
- Emballasjebredde: 576 mm
- Emballasjehøyde: 274 mm
- Emballasjedybde: 190 mm
- Bruttovekt: 3,8 kg
- Nettovekt: 3,24 kg

## Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato  
2014-08-13

Versjon: 3.1.15

12 NC: 8670 000 78231  
EAN: 87 12581 60778 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)